



ПАСПОРТ

БЛЕНДЕР

МОДЕЛЬ: GL-BL1275G



Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для выполнения широкого спектра операций по измельчению, перемешиванию, эмульгированию и взбиванию различных пищевых продуктов, а также для колки льда.


Данный блендер не предназначен для колки/измельчения различных орехов и семян. Использование оборудования не по назначению не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети	220 В; 50 Гц
Мощность	800 Вт
Объем стакана блендера	1,5 л
Режим работы	2 минуты работа, 1 минута перерыв
Класс защиты от поражения электрическим током	2

КОНСТРУКЦИЯ

1. Мерный колпачок
2. Крышка
3. Стакан блендера
4. Уплотнительное кольцо
5. Режущий нож
6. Манжета
7. Моторный блок
8. Поворотный переключатель
9. Стакан в сборе



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
- Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
- Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
- Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
- Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
- Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При

отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
- Не позволяйте устройству работать вхолостую.
- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
- Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
- Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания (смотрите раздел «ОЧИСТКА И УХОД»).
- Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п. – на устройство.
- Не снимайте крышку, когда устройство включено.

- После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Перед тем, как прикоснуться к ним, подождите до их полной остановки.
- Ножи очень острые. Будьте очень осторожны при касании острых режущих кромок ножей при опорожнении контейнера и при чистке.
- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

СБОРКА

Перед сборкой убедитесь, что блендер не включен в розетку и переключатель в положении '0'.

1. Установите уплотняющее кольцо (4) на основание режущего ножа (5).
2. Поместите режущий нож (5) с установленным уплотнительным кольцом на манжету (6).
3. Установите стеклянный стакан блендера (3) на основание стакана в сборе (4,5,6). Проверните модуль основания стакана по часовой стрелке до его фиксации.
4. Установите стакан в сборе (9) на моторный блок и поверните по часовой стрелке до упора.
5. Закройте стакан крышкой (2).
6. Вставьте мерный колпачок (1) в отверстие в крышке и поверните его по часовой стрелке до фиксации. Блендер готов к работе.

ВНИМАНИЕ!

1) Если стакан установлен неправильно, включение оборудования будет невозможно. Перед включением оборудования убедитесь в том, что стакан установлен на моторный блок и повернут по часовой стрелке до упора.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

Все элементы устройства должны быть тщательно очищены перед первым применением. См. пункт «ОЧИСТКА И УХОД».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поместите в стеклянную чашу ингредиенты, которые необходимо обработать.
2. Установите крышку на стеклянную чашу и плотно ее закройте. Установите мерный колпачок в отверстие в крышке и поверните по часовой стрелке до фиксации.
3. Панель управления на моторном блоке:



Скорость 1, 2, 3 – для перемешивания жидкостей и измельчения мягких продуктов.

Скорость 4, 5 – для измельчения твердых продуктов.

Импульсный режим «Р» - для колки льда, для переработки продуктов короткими, мощными импульсными движениями ножа. Выключатель нельзя включить для постоянной

работы в положение "Р". Необходимо удерживать выключатель в положении "Р" или постоянно поворачивать его в это положение.

ВНИМАНИЕ!

Оборудование предназначено для работы в повторно-кратковременном режиме. После каждых двух минут работы, требуется перерыв в одну минуту.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

По окончании работы установите выключатель в положение '0' и извлеките вилку из розетки.

Чтобы снять стеклянную чашу, поверните ее против часовой стрелки и поднимите вверх.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для более качественного измельчения твердых ингредиентов помещайте их в стакан блендера небольшими порциями. Не помещайте в стакан все ингредиенты сразу.
- Перед обработкой твердых ингредиентов нарежьте их на кусочки размером 2-3 см.
- При перемешивании твердых ингредиентов, сперва залейте небольшое количество жидкости. Постепенно добавляйте больше жидкости через отверстие в крышке.
- **В процессе работы стакан блендера следует придерживать сверху за крышку. Если стакан начнет вращаться при включенном двигателе, следует немедленно отключить оборудование от сети и плотно завернуть манжету.**
- Будьте осторожны при обработке горячих жидкостей.
- При перемешивании очень вязких ингредиентов, мы рекомендуем использовать блендер в импульсном режиме «Р».

ОЧИСТКА И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

Перед первым включением, а также после каждого использования необходимо вымыть стакан, манжету, нож и крышку теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Моторный блок следует по мере необходимости протирать чистой влажной губкой или тканью.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание тщательно очистить оборудование.