

VIA TPO™

Модель: VA-PM88



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Данный аппарат для изготовления попкорна не использует высокое давление и совершенствует принцип работы традиционных аппаратов для изготовления попкорна. Он легко может использоваться в помещении и на кухне.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями ил недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или лицо, ответственное за их безопасность, не провело им инструктаж по пользованию прибором.
- 2) Эти приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- 3) Детям запрещено работать с прибором, нельзя оставлять работающий аппарат для изготовления попкорна без присмотра. Наблюдайте за детьми и не позволяйте им играть с прибором.
- 4) Ремонт должен выполняться только нашим авторизованным сервисным центром.
- 5) При работе прибора не допускайте контакта шнура с горячим прибором.
- 6) Не касайтесь взрывной камеры рукой или чем-то еще во время работы аппарата.
- 7) Аппарат следует установить на устойчивую поверхность, так как наклон влияет на нагнетание воздуха и предотвращает его от падения.
- 8) Перед эксплуатацией убедитесь, что аппарат для изготовления попкорна размещен на устойчивой поверхности, исключающей его падение.
- 9) Не используйте аппарат вблизи воспламеняющихся, взрывоопасных и горячих материалов, а также во влажных местах.
- 10) Правильно очищайте аппарат.
- 11) После использования отключайте вилку от розетки.
- 12) Дайте машине остыть перед постановкой на хранение.
- 13) Не используйте прибор вне помещений или в коммерческих целях.

- 14) Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным представителем или лицом с аналогичной квалификацией во избежание рисков.
- 15) При использовании прибора не пользуйтесь одной розеткой с другими мощными приборами, чтобы не повредить розетку.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) Проверьте упаковку на наличие всех компонентов.
- 2) Проверьте исправное состояние прибора и шнура.
- 3) Удалите всю упаковку за исключением таблички с данными оборудования.
- 4) Проверьте местную электросеть на соответствие номинальному напряжению и номинальной частоте.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- 1) Очистите мерную чашку, корпус аппарата и верхнюю крышку.
- 2) Возьмите полную ложку кукурузы (около 70-80 г).
- 3) Поместите верхнюю крышку на корпус, а мерную чашку на верхнюю крышку, затем медленно засыпьте зерна кукурузы во взрывную камеру.
- 4) Не засыпайте слишком много кукурузы в машину, а также не помещайте никакого масла или других ингредиентов в машину во избежание ее поломки. Вы можете смешать сахар или другие ингредиенты в другой чаше после окончания процесса приготовления.
- 5) При желании наполните мерную чашку сливочным маслом или маргарином. Поместите мерную чашку на верхнюю крышку, маслом вверх. От тепла, выделяемого аппаратом для изготовления попкорна, масло растает, и его можно будет добавить к попкорну в чаше рядом с аппаратом. (Никогда не помещайте сливочное масло в алюминиевую нагревательную камеру).
- 6) Поставьте достаточно большую жаропрочную чашу под взрывной желоб для сбора горячего попкорна.
- 7) Вставьте вилку в розетку, переведите выключатель в положение on, попкорн будет готов примерно через 3 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Не давайте машине работать более 5 минут. Дайте машине остыть в течение 10 минут, затем можно запустить ее повторно.
- 2) Не помещайте масло во взрывную камеру, добавляйте его к готовому попкорну после его выхода из машины.
- 3) Максимальная масса кукурузы 100 г.
- 4) Лучше выбирайте маленькую кукурузу хорошего качества. Кукуруза должна быть достаточно сухой.

ОЧИСТКА

- 1) После использования отключайте вилку от розетки.
- 2) Очищайте машину после ее остывания.
- 3) Машина полностью остывает через 10 минут.
- 4) Мерную чашку, верхнюю крышку и взрывную камеру очищайте сухой тканью.
- 5) Не погружайте машину в воду для очистки.
- 6) После просушивания всех компонентов поставьте ее на хранение до следующего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите примерно 10-12 минут перед повторным использованием аппарата для изготовления попкорна.

ХРАНЕНИЕ

Когда аппарат не используется, отключите его и храните в безопасном сухом месте, вдали от детей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса: 1,1 кг

Номинальное напряжение: 220V-240 В 50/60 Гц

Номинальная мощность: 1200 Вт

Размеры: 14 *19*31,5 мм