

ТЕСТОМЕС XINXIN СПИРАЛЬНЫЙ HS40BN



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

**Предупреждение: во время обслуживания и чистки оборудования
обязательно отключите его от электропитания.**

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Благодаря привлекательному внешнему виду, простоте эксплуатации и высокой производительности данная серия миксеров подходит для приготовления теста в гостиницах, ресторанах, пекарнях, на предприятиях по переработке пищевых продуктов и. т. д. Для снижения уровня шума в данном оборудовании установлен импортный V-образный ремень и механизм цепной передачи. Детали, соприкасающиеся с тестом, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют национальным стандартам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Напряжение	Мощность (кВ)	Вместительно сть емкости для муки (кг)	Время приготовлени я текста (мин)	Скорость вращения (об/мин)	Скорость подъёма крюка (об/мин)	Размеры (мм)	Вес нетто (кг)
HS20BN	220В 50Гц	1.1	≤8	10-12	13/26	132/264	700*500*770	90
	~380В 50 Гц	0.45/0.75	≤8	10-12	13/26	132/264	700*500*770	88
HS30BN	220В 50 Гц	1.5	≤12	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	100
	~380В 50 Гц	0.85/1.5	≤12	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	98
HS40BN	220В 50 Гц	1.5	≤15	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	102
	~380В 50 Гц	0.85/1.5	≤15	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	100
HS50BN	~380В 50 Гц	1.5/2.4	≤20	15-20	12/25	125/250	880*530*920	173
HS60BN	~380В 50 Гц	1.5/2.4	≤25	15-20	12/25	125/250	880*530*920	178

3. УСТАНОВКА

- 1. Машину необходимо устанавливать на сухом и проветриваемом месте.
- 2. Перед использованием проверьте, соответствует ли источник питания в вашем помещении требованиям машины, правильное ли направление вращения, убедитесь, что внешний заземляющий провод надежно подключен.

4. МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Откройте защитную крышку, затем поместите в миску муку, воду и дрожжи.
- 2. Закройте защитную крышку, затем запустите машину.
- 3. Для равномерного перемешивания сначала включите медленную скорость, а затем перейдите на высокую скорость.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- 1. Не пользуйтесь машиной, если выключатель защитной крышки неисправен.
- 2. Класть какие-либо предметы либо опускать руки в чашу во время работы машины запрещено.
- 3. Чтобы изменить скорость, необходимо остановить машину, а затем отрегулировать кнопку скорости.

6. ФУНКЦИИ

- 1. В серии данных миксеров были применены две скоростные системы: вращение чаши и вращение крючка.
- 2. На машине установлена защитная крышка, она может автоматически остановиться, если крышка открыта. Если крышка установлена неправильно, машина работать не будет.
- 2. Время можно выбрать по своему усмотрению.

7. ВОЗМОЖНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Машина не запускается: проверьте правильность подключения электропитания или надежность установки защитной крышки.
- 2. Защитная крышка вышла из строя: откройте верхнюю крышку, чтобы проверить, хорошо ли подключен микропереключатель. Проверьте, нет ли проблем с подключением к источнику питания.
- 3. Перегрев/перегрузка: причиной перегрева может быть короткое замыкание.
- 4. Низкая эффективность: проверьте повреждения в системе передачи, проверьте работоспособность электродвигателя. Если ремень поврежден или ослаблен, откройте верхнюю крышку, отрегулируйте ремень и снова закрепите ремень и цепь.