

Инструкция по эксплуатации слайсера для томатов НТ-4, НТ-5.5



Основная информация

- 1: АППАРАТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 2: ОСТРЫЕ ЛЕЗВИЯ
- 3: ЛЕГКО МОЕТСЯ
- 4: ЛЕГКИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация и техническое обслуживание

- * Установите слайсер на ровную поверхность
- * Расположите томат на рабочем столе так, чтобы он оказался перед лезвиями как на Рисунке 1.
- *Потяните рычаг и томат нарежется кусочками как на Рисунке 2



Рисунок 1.



Рисунок 2.

Техническая информация

Толщина слайсера: 4мм или 5.5мм

Вес: 5.20 кг

Размеры : длина 43.2см X Диаметр 20.2см X Высота 21 см