

Мармит-супница

GEBRUIKSAANWIJZING
USER INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Soepketel 10 liter
Soup kettle 10 litres
Suppenkessel 10 Liter
Marmite à soupe 10 litre
Мармит-супница 10 литров

*Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen
You should read these user instructions carefully before using the appliance
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием устройства*

Правила безопасности

- Неправильное использование может серьезно повредить устройство и причинить травму пользователю.
- Устройство должно быть использовано только для целей, для которых оно предназначено. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию.
- Держите мармит и электрический шнур вдали от воды и других жидкостей. В случае падения устройства в воду, немедленно вытащите вилку из розетки и обратитесь к специалисту для проверки мармита. **Игнорирование данной инструкции может привести к ситуациям, угрожающим жизни.**
- Никогда не пытайтесь вскрыть корпус устройства самостоятельно.
- Не вставляйте ничего в корпус устройства.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми или влажными руками.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку на наличие каких-либо повреждений. В случае их повреждения обратитесь к сертифицированному специалисту для починки.
- Не используйте устройство в случае его падения или какого-либо повреждения. Отдайте устройство на проверку и починку сертифицированному специалисту, сервисный центр.
- Не пытайтесь чинить устройство самостоятельно. Это может повысить шанс ситуаций, угрожающих жизни.
- Убедитесь, что электрический шнур не соприкасается с острыми или горячими предметами и не находится рядом с открытым огнем. Никогда не тяните за шнур при выдергивании вилки из розетки.
- Убедитесь, чтобы никто случайно не мог выдернуть шнур или споткнуться об него.
- Устройство предназначено исключительно для подогрева пищи.
- Всегда следите за устройством во время его использования.
- Дети могут не понимать, что неправильное использование устройства может быть опасно. Поэтому никогда не позволяйте детям пользоваться электроприборами без присмотра.
- Всегда отсоединяйте прибор от сети, если он не используется и перед его чисткой.
- **Предупреждение!** До тех пор пока вилка находится в розетке устройство подключено к электрической сети.
- Выключите устройство перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не переносите устройство, держа его за шнур.

Особенные правила безопасности

- Не используйте никакие дополнительные механизмы, которые не поставляются вместе с устройством.
- **Предупреждение!** Убедитесь, что электрический шнур не соприкасается с горячими деталями во время использования.

Использование

- Наполните емкость достаточным количеством воды. Пустой поддон должен держаться на поверхности воды.
- Используйте ручку термостата, чтобы установить необходимый уровень мощности.

Важно:

Убедитесь, что в емкости устройства всегда достаточный уровень воды. Делайте проверку регулярно во время использования.

Уход

- Всегда отключайте устройство от сети перед чисткой.
- При интенсивном использовании устройства регулярно очищайте дно емкости для воды от известкового налета (накипи).
- Никогда не погружайте устройство в воду или какую-либо жидкость для очищения.
- Очищайте устройство с помощью влажной ткани.
- Никогда не используйте агрессивные, вызывающие коррозию чистящие средства.
- По максимуму избегайте контакта электрических компонентов с водой.

Неисправности

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не работает	Неполадки в сети	Проверьте предохранитель
	Вилка неправильно вставлена в розетку	Проверьте вилку
Температура не достигает необходимого уровня	Неисправность в нагревательном элементе	Свяжитесь с поставщиком
	Неисправность в блоке управления	Свяжитесь с поставщиком
	Неисправность теплового предохранителя	Свяжитесь с поставщиком

Технические характеристики

Напряжение - 230 ~ 240 Вольт/ 50 Гц

Мощность – 435 Ватт