



Руководство по эксплуатации подогревателя супа

Технические характеристики изделия

Модель	
Напряжение	220-240 В/50 Гц или 110-120 В/60 Гц
Мощность	400 Вт
Объем	10 л/13 л

Прочитайте это введение перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

1. **ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!**
2. Данный подогреватель супа не предназначен для приготовления супов или соусов, а также для повторной термической обработки холодных или замороженных продуктов. Только для поддержания пищи в тепле.

Предупреждения

1. Это изделие необходимо разместить на ровной поверхности.
2. Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
3. Никогда не погружайте изделие в воду.
4. Не включайте изделие, пока он пустое.
5. Не переполняйте изделие водой.
6. Никогда не перемещайте и не носите изделие, когда оно включено или заполнено горячими жидкостями.
7. Не пытайтесь отремонтировать или заменить шнур питания, если он поврежден. Обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

8. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим поверхностям. Убедитесь, что шнур питания не соприкасается с горячими поверхностями.

Эксплуатация

1. Осторожно распакуйте подогреватель супа и осмотрите его на предмет повреждений.
2. Поместите подогреватель на твердую ровную поверхность.
3. Влейте воду между алюминиевым контейнером и контейнером из нержавеющей стали, при этом вода не должна превышать максимальный уровень воды "MAX (максимум)". Никогда не переполняйте изделие водой.
4. Закрепите крышку на верхнем обод. Вставьте пищевой вкладыш через верхний обод в контейнер. Установите диск управления на настройку максимального нагрева. (Диапазон температур 30-85 °C).
5. Включите подогреватель. Индикатор загорится, показывая, что устройство включено. Установите регулятор температуры на нужное значение.
6. Как только изделие достигнет желаемой температуры, установите регулятор температуры на более низкое значение. Рекомендуется использовать минимально возможное значение, при котором поддерживается безопасная для пищевых продуктов температура сервировки.
7. Всегда держите откидную крышку закрепленной и закрытой, когда не используете прибор.

8. Периодически снимайте контейнер для пищевых продуктов, чтобы проверить уровень воды. При необходимости добавьте горячую воду.

Очистка и обслуживание

Регулярная чистка поможет продлить срок службы подогревателя супа и сохранить его внешний вид.

Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется, при наполнении водой или чистке.

Пролитые продукты следует немедленно удалить с окрашенных наружных поверхностей и верхнего уплотнителя влажной мыльной тряпкой.

Не используйте агрессивные или абразивные химические вещества или чистящие средства.

1. Никогда не погружайте изделие в воду.

Порядок сборки подогревателя супа

