

Аварийное открывание сейфа

I. Сейф закрыт, цифры и дисплей не подсвечиваются при нажатии кнопки, т.е. «сели» батарейки.

Действия:

- подать внешнее питание, совместив контакты батарейки на 9В типа «Крона» с контактами, находящимися справа от дисплея (верхний контакт «+»)
- открыть сейф с помощью кода или с помощью электронного ключа-таблетки.
- заменить батарейки.
- проверить работу сейфа при открытой дверце.

II. Сейф закрыт, код Вами забыт.

Действия:

- открыть сейф с помощью электронного ключа-таблетки.
- проверить работу сейфа при открытой дверце.
- в случае, если электронный ключ не срабатывает, сейф открывается механическим ключом (см. раздел III).

III. Сейф закрыт, код забыт, электронный ключ-таблетка утеряна или не срабатывает.

Действия:

- острым предметом проколоть мягкую защитную панель для обеспечения доступа к замочной скважине.
- вставить ключ в замочную скважину и открыть сейф.
- при открытой дверце повернуть ключ вправо и извлечь его из замочной скважины, ригели замка при этом остаются выдвинутыми.
- удалить электронные коды из памяти сейфа, для чего:
 - а) проверить работоспособность батареек и, при необходимости, установить новые;
 - б) нажать на кнопку, находящуюся в глубине верхней части отсека для батареек; три акустических сигнала подтвердят успешность сброса кода.
- нажать на клавиатуре клавиши **1** и **#**, потом еще раз нажать клавиши **1** и **#**, ригели замка «уйдут» внутрь.
- записать код электронного ключа-таблетки в память сейфа, приложив таблетку к панели электронного ключа; акустический сигнал подтвердит успешность записи.
- проверить работу сейфа при открытой дверце.