



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**  
**INDOKOR WT230**



## Уважаемый покупатель,

Перед подключением прибора внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, чтобы избежать повреждений в результате неправильного использования. Обратите особое внимание на правила безопасности.

### Правила безопасности

- Неправильная эксплуатация и использование прибора не по назначению могут привести к серьезным повреждениям прибора и травмам пользователей.
  - Прибор разрешается использовать только по назначению и в соответствии с его конструкцией. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией и использованием не по назначению.
  - Храните прибор и электрическую вилку вдали от воды и любых других жидкостей.
- При падении прибора в воду постарайтесь как можно быстрее вынуть вилку из розетки и обратиться сертифицированному специалисту для проверки прибора.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к опасным для жизни ситуациям.**

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус прибора.
- Не вставляйте никакие предметы в корпус прибора.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми или влажными руками.

- Регулярно проверяйте вилку и шнур на наличие повреждений. В случае повреждения вилки или шнура отдайте их в ремонт сертифицированному специалисту.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. **Это может привести к опасным для жизни ситуациям.**
- Следите за тем, чтобы шнур не соприкасался с острыми или горячими предметами и держите его вдали от открытого огня. Чтобы вытащить вилку из розетки, всегда тяните за вилку, а не за шнур.
- Убедитесь, что никто не может случайно выдернуть шнур (или удлинитель) или споткнуться о него.
- Если прибор включен и используется, всегда следите за ним.

- Дети не понимают, что неправильное использование электроприборов может привести к опасности, поэтому никогда не позволяйте детям использовать плиту без присмотра.
- Перед чисткой и когда прибор не используется вынимайте вилку из розетки.
- Внимание! Пока вилка находится в розетке, прибор подключен к источнику питания.
- Выключите прибор, прежде чем вынимать вилку из розетки.
- Никогда не переносите прибор за шнур.

### Специальные правила техники безопасности

Не используйте дополнительные устройства, если они не поставляются вместе с прибором.

Внимание! Следите за тем, чтобы шнур не соприкасался с горячими компонентами во время работы плиты.

#### Указания по безопасности:

Подключайте прибор только к заземленной электрической розетке 220-240В. Избегайте перегрузки.

После использования выключите прибор, отключив его от сети.

Отключайте прибор от сети перед тем, как наполнить его водой или почистить.

Электропроводка должна соответствовать действующим национальным и местным нормам.

### Технические характеристики:

Модель: WT230

220~240В переменного тока / 50-60 Гц 220 Вт

### Эксплуатация

Включите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. С помощью клавиши "+" выберите температуру больше, если необходимо. Светодиодный экран будет отображать 85°C по умолчанию, а диапазон температур составляет 65-105°C (65°C/70°C/75°C/80°C/85°C/90°C/95°C/100°C/105°C)

Ключ блокировки: После нажатия кнопки "БЛОКИРОВКА" вы не сможете выбрать другой температурный режим.

Для блокировки зажмите клавишу на одну секунду, для разблокировки зажмите клавишу на три секунды.

**Завершение работы.**

Выберите кнопку ВКЛ/выкл, чтобы выключить прибор.

Дайте плите остыть. Очистите прибор (см. тех.обслуживание).

**Техническое обслуживание**

Перед чисткой всегда отключайте оборудование от электросети.

Никогда не погружайте плиту в воду или другие моющие средства.

Очищайте плиту влажной тканью.

Не используйте агрессивные или едкие чистящие средства.

По возможности избегайте попадания воды на электрические компоненты.

**Неисправности:**

При возникновении неисправности всегда обращайтесь к продавцу

**Утилизация**

По окончании срока службы прибора, пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с действующими нормами и правилами.

Материалы, характеристики, габаритные размеры, представленные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Оборудование предназначено для предприятий общественного питания, пищеблоков, фудкортов, кафе, ресторанов. Только для профессионального использования.