


ВИТРИНА ДЛЯ ПИЦЦЫ АРАСН АУТ42

Руководство по эксплуатации



Внимание

- В настоящем руководстве клиент может найти всю информацию для бесперебойной эксплуатации витрины.
- Настоящее руководство предназначено для пользователей витрины. Они должны обязательно изучить руководство прежде, чем пользоваться ей.

Содержание

1.1. - Общие меры предосторожности	3
1.2. - Устройства безопасности витрины	3
1.3. - Описание витрины	3
1.3.1. Общее описание.....	3
1.3.2. Технические характеристики.....	3
1.3.3. Состав витрины	4
Глава 2 - Технические данные	5
2.1. - Габаритные размеры, вес, свойства	5
Глава 3 - Комплект поставки	6
3.1. - Поставка витрины (см. рис № 3).....	6
3.2. - Осмотр упаковки	6
3.3. - Утилизация упаковки.....	6
Глава 4 - Установка.....	6
4.1. - Установка витрины	6
4.2. - Электрическое подключение.....	7
4.3. - Электрическая схема.....	7
Глава 5 - Пользование витриной	7
5.1. - Элементы управления	7
5.2. - Первое пользование витриной	8
Глава 6 - Чистка.....	8
6.1. - Общие указания.....	8
Глава 7 - Ремонт	8
7.1. - Общие указания.....	8
7.2. - Ножки	8
7.3. - Кабель питания	8

Рисунки

рис . № 1 - Общий вид витрины	4
рис. № 2 - Габаритные размеры.....	5
рис . № 3 – Комплект поставки витрины	6
рис. № 4 – Шильд оборудования – серийный номер	7
рис. № 5 - Электрическая схема витрины	7
рис. № 6 - Расположение элементов управления.....	7

Указания для пользования витриной

1.1. - Общие меры предосторожности

- Витриной должен пользоваться исключительно обученный человек, знающий вполне содержание настоящего руководства и нормы безопасности;
- В случае замены своевременно обучать нового человека использованию витрины;
- Несмотря на то, что витрина снабжена всеми устройствами безопасности, **не прикасайтесь руками к решеткам и нагревающим частям.**
- **Прежде, чем чистить или ремонтировать витрину, выньте вилку из сети электропитания;**
- При чистке или ремонте витрины устройства безопасности не работают. Имейте в виду возможную опасность;
- Не отвлекайтесь от операций во время чистки и ремонта;
- Регулярно проверяйте состояние кабеля электропитания. Изношенный или в плохом состоянии кабель представляет большую опасность;
- Если вы считаете, что витрина в неисправном состоянии, не пользуйтесь ей и не пытайтесь отремонтировать ее. В этом случае свяжитесь с "Центром Технического Обслуживания";
- Витриной пользуйтесь исключительно для хранения и демонстрации продуктов питания.

1.2. - Устройства безопасности витрины

Устройства безопасности против рисков электрического и механического характера соответствуют нормам EN 60335-1 и СЕЕ 89/392,91/368.

Витрины снабжены всеми устройствами, предусмотренными нормами электрической и механической безопасности при работе, при чистке и ремонте.

Тем не менее, при неправильном или неосторожном обращении с витриной существует НЕУСТРАНИМЫЙ РИСК. В этом руководстве он выделен словом **ВНИМАНИЕ**.

1.3. - Описание витрины

1.3.1. Общее описание

Витрина проектирована и изготовлена нашей фирмой специально для обеспечения:

- максимальной гигиены при соприкосновении витрины с продуктами питания благодаря нашему тщательному выбору материалов, соприкасающихся с продуктами питания;
- минимальной потери тепла, произведенного нагревательными элементами;
- прочности и устойчивости всех частей витрины;
- высокой управляемости.


1.3.2. Технические характеристики

Витрины произведены полностью из нержавеющей стали AISI 304. Это обеспечивает гигиену при соприкосновении оборудования с продуктами и стойкость к кислотам, солям и окислению.

Камера витрины покрыта изоляционным материалом так, чтобы избежать потери тепла, порчи используемых электрических частей и ожогов при эксплуатации витрины.

1.3.3. Состав витрины

рис . № 1 - Общий вид витрины




Наименование частей	
1	Корпус
2	Выключатели
3	Контрольная лампочка
4	Термостат
5	Стекло
6	Емкость для воды
7	Решетка

Глава 2 - Технические данные

2.1. - Габаритные размеры, вес, свойства

рис. № 2 - Габаритные размеры



Витрина	
Длина "А" (мм)	505
Ширина "В" (мм)	470
Высота "С" (мм)	590
Мощность (Вт)	700
Напряжение (В)	230
Вес нетто (кг)	25



Внимание

Электрические характеристики витрины указаны на шильде, расположенном на задней стенке витрины. Прежде, чем подключать витрину, см. 4.2 Электрическое подключение.

Глава 3 - Комплект поставки

3.1. - Поставка витрины (см. рис № 3)

Витрины поставляются тщательно упакованными. Комплект состоит из:

- Внешней коробки из прочного картона с внутренними вставками;
- Витрины;
- Настоящего руководства.




рис . № 3 – Комплект поставки витрины

3.2. - Осмотр упаковки

При получении коробки с товаром убедитесь в отсутствии внешних повреждений. Откройте упаковку и проверьте комплектность поставки (см. рис № 3). Если при получении коробки обнаруживаются следы порчи, ударов или падений, обязательно сообщите об этом перевозчику и в течение 3 дней со дня получения товара (написанного в товарных документах) точно изложите о возможных повреждениях витрины.

3.3. - Утилизация упаковки

Все части упаковки можно беспрепятственно утилизировать как городские твердые отходы. В случае монтажа витрины в стране, где существуют особые нормы, утилизируйте упаковку по действующим нормам.

Глава 4 - Установка

4.1. - Установка витрины

Установите витрину на широкую, сухую, ровную, твердую, стабильную поверхность 80 см высотой от пола.

Устанавливайте оборудование в проветриваемом помещении. Советуем устанавливать витрину около жаростойких стен. В противном случае, чтобы избежать пожаров, устанавливайте витрину по крайней мере на расстоянии 5 см от стены.

4.2. - Электрическое подключение

Витрина снабжена кабелем 3х1.5мм, 1.5 м длиной и вилкой "SHUKO". Подключите витрину в сеть 230 В, 50 Гц, пользуясь дифференциальным магнитотермическим выключателем на 15А, ДТ = 0.03 А. Проверьте хорошо ли работает заземленная установка. Проверьте, что данные на шильде оборудования (рис № 4), соответствуют данным, написанным в товарных и транспортных документах, переданных Вам при поставке витрины. Убедитесь, что выключатель и розетки легко доступны при пользовании витриной.




рис. № 4 – Шильд оборудования – серийный номер

4.3. - Электрическая схема

Однофазное питание 230 В, 50 Гц

- R = Сопротивления
- L1 = Контрольная лампочка сопротивлений
- L2 = Внутренние лампочки
- M = Двигатель решетки
- I = Светящийся биполярный выключатель
- T = Термостат




рис. № 5 - Электрическая схема витрины

Глава 5 - Пользование витриной

5.1. - Элементы управления

Элементы управления расположены на корпусе витрины, как показано на рисунке.

- 1 - Термостат
- 2 - Контрольная лампа нагревательных элементов.
- 3 - Выключатель, пускающий двигатель.
- 4 - Выключатель внутренних ламп




рис. № 6 - Расположение элементов управления

5.2. - Первое пользование витриной

При получении витрины, ее поверхность защищена пленкой против царапаний. Перед включением витрины, снимите эту пленку и возможные клеевые остатки. При этой операции не пользуйтесь инструментами, абразивными или горячими веществами. Термические изоляционные материалы, использованные в производстве оборудования, и остатки жира от механических обработок, нагреваясь, выпускают дым. Поэтому, в первый раз витрина должна работать без продуктов и на максимальной мощности приблизительно 15-20 мин.

Глава 6 - Чистка

Внимание! Перед ремонтом отсоедините вилку электропитания от сети для того, чтобы полностью изолировать витрину от электричества.

6.1. - Общие указания

Аккуратно вычистите при комнатной температуре с использованием нейтрального моющего средства все части витрины, соприкасающиеся с продуктами питания. Снятие решеток возможно (рис.№7)




рис № 7 - Снятие решеток

- Не чистите витрину гидроочистительной машиной и высоконапорными струями воды;
- При чистке не пользуйтесь инструментами, которые могут испортить витрину;
- Очистите лампы ватой, слегка смоченной спиртом;

Глава 7 - Ремонт

Перед ремонтом отсоедините вилку электропитания от сети для того, чтобы полностью изолировать витрину от электричества.

7.1. - Общие указания

Периодически проверяйте состояние кабеля питания и, если нужно, свяжитесь с "Центром Технического Обслуживания" для замены.

7.2. - Ножки

Со временем ножки могут портиться и терять свою эластичность. Замените их для того, чтобы избежать снижения устойчивости витрины.

7.3. - Кабель питания

Периодически проверяйте состояние кабеля питания и, если нужно, свяжитесь с "Центром Технического Обслуживания" для замены.

Продавец
Центр Технического Обслуживания