

ЭСК-90-40.1586.000 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)

Воздуховод
600001005277

Крышка ЭСК-90-40.1586.002 РС
000001002687

Столешница
600001007022

Сковорода ЭСК-90-40.1586.001 РС
600001007015

Стенка задняя
000001004960

Обшивка задняя
000001004445

Стенка боковая
600001009791

Панель управления
600001007026

Панель передняя ЭСК-90-40.1586.003 РС
000001002725

Штурвал
120000025233

Винт установочный М6х10
120000007906

Ручка штурвала
000001008419

Швеллер декоративный
000001002179

Стенка боковая
600001009789

Контактор NC1-2510 25A
230В/АСЗ 1НО 50Гц
1200000061053


Нога опорная
1200000025954

Микропереключатель МП-2102
1200000006514


Блок КБ-63 (5) клем.
1200000006661

Нога опорная (с болтом заземления)
600001009794

ЭСК-90-40.1586.001 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)



ЭСК-90-40.1586.002 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)



ЭСК-90-40.1591.003 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)

Терморегулятор 320 °С 55.13569.070 (ограничитель)
120000006819

Заглушка декор.
1200000075326

Панель передняя
000001002739

Наклейка
1200000016031

Терморегулятор 50 ° – 270 °С 55.13059.220
120000006818

Наклейка
1200000016109

Ручка
000001002950

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Лампа сигнальная белая
120000006277

ЭСК-90-40.1591.004 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)

