



RoboLabs

невероятные машины для фудтех

Зонт вытяжной для печи конвейерной

RL407161

Руководство по эксплуатации



Тщательно прочтите настоящее руководство перед началом работы и сохраните на будущее!

Содержание

Введение.....	2
1 Требования безопасности.....	3
2 Информация об изделии.....	4
2.1 Назначение.....	4
2.2 Технические характеристики.....	4
2.3 Комплект поставки.....	4
2.4 Упаковка.....	4
2.5 Устройство и работа.....	5
3 Подготовка к работе.....	6
3.1 Условия эксплуатации.....	6
3.2 Распаковка и установка.....	6
4 Уход за изделием.....	7
4.1 Порядок ежедневного ухода за изделием.....	7
5 Техническое обслуживание.....	8
5.1 Регулярное техническое обслуживание.....	8
5.1.1 Порядок проведения регулярного технического обслуживания.....	8
6 Реквизиты изготовителя.....	9
7 Условия эксплуатации.....	9
8 Транспортирование и хранение.....	9
9 Гарантийные обязательства.....	9
10 Сведения по утилизации.....	10
11 Свидетельство об упаковывании и приёмке.....	10
12 Сведения о выполненном техническом обслуживании.....	11

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее — руководство) содержит сведения об установке, использовании по назначению, и техническом обслуживании зонта вытяжного для печи конвейерной RL407161 (далее — изделие).

Руководство предназначено для пользователя изделия и технических специалистов, выполняющих работы по монтажу, установке, пусконаладке, подключению, техническому обслуживанию, настройке, и ремонту изделия.

Руководство должно храниться весь срок службы изделия в доступном для пользователя и технических специалистов месте.

Руководство включает в себя паспортные данные.

1 Требования безопасности



Это символ предупреждения. Он используется для предупреждения о потенциальных рисках травмирования. Соблюдайте все меры безопасности, следующие за этим символом, чтобы избежать возможного травмирования или смерти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Поверхности изделия могут быть горячими. Прикосновение к горячим поверхностям может привести к ожогу. Не касайтесь внутренних поверхностей изделия во время его работы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие не по назначению.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в конструкцию изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- К работе с изделием допускается только персонал, прошедший инструктаж и ознакомившийся с настоящим документом.
- Ненадлежащая, установка, регулировка, эксплуатация, обслуживание, или ремонт могут привести к повреждению имущества, травме, или смерти! Тщательно прочтите это руководство перед использованием изделия.

2 Информация об изделии

2.1 Назначение

Зонт вытяжной для печи конвейерной RL407161 (далее — изделие) предназначен для отвода воздуха от печи конвейерной RC650 и удалении из отводимого воздуха аэрозолей масла, жира, а также твёрдых частиц.

Изделие предназначено для применения в ресторанах, столовых, лечебных учреждениях и других предприятиях общественного питания.

Только для профессионального использования.

Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; декларация соответствия ЕАЭС_N_RU_Д-RU.PA03.B.45780/22

2.2 Технические характеристики

Производительность	до 1500 куб.м/ч
Диаметр фланца соединительного	250 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1815x880x310 мм
Масса	42 кг
Материал	AISI 430
Назначенный срок службы	7 лет

2.3 Комплект поставки

Изделие	1 шт.
Фильтр	2 шт.
Комплект документации	1 экз.

2.4 Упаковка

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке, которая обеспечивает защиту изделия от повреждений и загрязнений, а также сохранность изделия в целом при транспортировании и хранении.

2.5 Устройство и работа

Изделие состоит из следующих основных компонентов (см. Рис. 1):

Корпуса (1), воздуховода (2), фланца подсоединения вентиляционной системы (3), козынок для подвеса (4), фильтров съёмных (5).




Рисунок 1

3 Подготовка к работе



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Установку, монтаж, и пробный запуск изделия должен выполнять квалифицированный технический специалист.

3.1 Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при окружающей температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 45 % при плюс 40 °С при эксплуатации на высоте не превышающей 1000 м над уровнем моря. Понижение температуры взаимосвязано с возможным повышением влажности, например, возможна температура плюс 20 °С при наибольшей относительной влажности 90 %. Изделие не должно подвергаться воздействию любых осадков (снега, дождя, и т. д.).

Установка изделия должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004.

3.2 Распаковка и установка

1. Аккуратно распакуйте изделие и сохраните заводскую упаковку.
2. Проверьте комплект поставки.
3. Удалите защитную пленку с поверхностей изделия.
4. Протрите все поверхности изделия чистой салфеткой, смоченной в растворе нейтрального или слабощелочного моющего средства. Удалите остатки моющего средства со всех компонентов с помощью чистой влажной салфетки.
5. Установите изделие на верхнюю крышку печи конвейерной RC650; либо подвесьте изделие на расстоянии не более 20 мм от крышки печи таким образом, чтобы фильтры находились над выходами конвейерной ленты из печи. При подвешивании изделия используйте отверстия диаметром 8,5 мм в косынках.
6. Установите в изделие фильтры съёмные.
7. Подсоедините вентиляционную систему к фланцу. Производительность вентиляции 1500 куб.м/ч.

4 Уход за изделием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Поверхности изделия могут быть горячими. Прикосновение к горячим поверхностям может привести к ожогу. Дождитесь остывания изделия перед проведением ухода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- При использовании сильнощелочных моющих средств используйте защитные очки, перчатки, и фартук.

ВНИМАНИЕ



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бензин, керосин, или абразивные средства, а также острые предметы при выполнении ухода за изделием.

Целью ухода за изделием является поддержание изделия в рабочем состоянии в течение всего срока службы, а также соблюдение гигиенических норм.

4.1 Порядок ежедневного ухода за изделием

1. Извлеките фильтры съёмные. Очистите фильтры и поверхности изделия. В случае сильного загрязнения используйте сильнощелочное моющее средство в соответствии с инструкцией по его использованию.
2. Удалите остатки моющего средства с фильтров и поверхностей изделия. Дайте высохнуть.
3. Установите на место фильтры.

5 Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Поверхности изделия могут быть горячими. Прикосновение к горячим поверхностям может привести к ожогу. Дождитесь остывания изделия перед началом обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- При обслуживании изделия используйте защитные очки.

5.1 Регулярное техническое обслуживание

Для обеспечения нормальной и безопасной работы изделия в течение всего срока службы необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и текущий ремонт.

Техническое обслуживание — комплекс работ по поддержанию работоспособности изделия при использовании по назначению.

Текущий ремонт — комплекс работ по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса изделия и/или его частей.

Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта:

- Техническое обслуживание — 1 раз в 3 месяца.
- Текущий ремонт — по мере необходимости.

При выполнении текущего ремонта следует выполнить весь комплекс работ по техническому обслуживанию.

5.1.1 Порядок проведения регулярного технического обслуживания

1. Опросите персонал, работающий с изделием, на предмет возможных неисправностей.
2. Осмотрите изделие для выявления дефектов и механических неполадок. При необходимости сделайте фото.
3. В случае, если изделие подвешено за проушины, осмотрите соответствующие крепления, убедитесь в их целостности.
4. Запишите сведения о выполненных работах в соответствующий раздел руководства.

6 Реквизиты изготовителя

ООО «НПО Тверьторгмаш»

Россия, 170017, г. Тверь, проезд Подъездной д. 12, помещ. 2

Для получения консультации по работе и настройке оборудования обратитесь в сервисный центр +7 (495) 956-36-63.

Для вызова мастера для диагностики, ремонта или проведения ТО оборудования, оформите заявку на сайте www.naladil.ru

7 Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при окружающей температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 45 % при плюс 40 °С при эксплуатации на высоте не превышающей 1000 м над уровнем моря. Понижение температуры взаимосвязано с возможным повышением влажности, например, возможна температура плюс 20 °С при наибольшей относительной влажности 90 %. Изделие не должно подвергаться воздействию любых осадков (снега, дождя, и т. д.).

8 Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Температура окружающего воздуха во время транспортирования и хранения должна быть в диапазоне от минус 25 °С до плюс 55 °С.

9 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента получения изделия дилером (по транспортным документам) или в случае продажи через структуры компании Деловая Русь с момента продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи. Технические характеристики изделия могут быть изменены в любое время при совершенствовании изделия и по другим причинам. Приведенные в настоящем документе технические характеристики служат в качестве ориентира для пользователя при определении пригодности изделия для задач пользователей и не являются предметом гарантийного обязательства. При соблюдении требований этого руководства производитель гарантирует нормальную и безопасную эксплуатацию изделия. Неправильное использование изделия может привести к угрозе нанесения травм, и даже смерти персонала.

Производитель и Поставщик не несут ответственности за любые инциденты и нанесения ущерба здоровью, вызванные неправильной эксплуатацией изделия и несоблюдением руководства по эксплуатации.

Приведенная в настоящем документе информация была тщательно проверена и считается точной; тем не менее, предприятие-изготовитель не несет ответственности за допущенные типографские ошибки или опечатки. В виду постоянного совершенствования изделия, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

10 Сведения по утилизации

Для утилизации нужно разобрать изделие на составные части и рассортировать их по материалам из которых они изготовлены, после чего утилизировать в порядке, определенном для каждого из этих материалов. ВНИМАНИЕ! Разборка изделия должна осуществляться техническим персоналом с достаточной квалификацией.

11 Свидетельство об упаковывании и приёмке

_____	_____
модель	серийный номер
Изготовлено и принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.	
Инженер ОТК	
М.П.	
_____	_____
ФИО, подпись	дата
Упаковано согласно требованиям действующей технической документации.	
Диспетчер	
_____	_____
ФИО, подпись	дата

12 Сведения о выполненном техническом обслуживании

Дата	Вид выполненных работ	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего работы	Работу выполнил (Фамилия, должность, подпись)	Работу принял (Фамилия, должность, подпись)