


KB	Контроллер Бойлера
KK	Контроллер Котла
TR	Термореле Бойлера
TK	Термореле Котла
LT	Ограничительный термостат
BR	Нагреватель бойлера
KR	Нагреватель котла
VP	УР насоса воды
TP	УР насоса отопления
SV	Солнечный клапан
DP	УР насоса мощности двигателя
PP	УР насоса отопления
PS	Датчик давления
KS	Датчик температуры
KTR	Контроллер
SB	Кнопка Старт
OL	Лампа OL
IL	Лампа индикации
PL	Лампа программы
F3P	Фидер-3 фазный