




Index	Référence	Article	Tarifs
2	59273	КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РУКАВА	82,80 €
3	501258S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	30,90 €
4	507250S	МИНИВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	26,20 €
5	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
6	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
7	118255S	ПЛОСКАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ШАРНИРОВ	9,30 €
9	118100	НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	21,00 €
11	118132S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИП РЫЧАГ	31,90 €
12	59131	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ВК	28,00 €
13	118573	ЭЛАСТИЧНЫЙ КОЛПАЧОК	58,20 €
15	59217	РУКАВ В СБОРЕ	<i>Свяжитесь с нами</i>
16	59166	КОМПЛЕКТ РУКОЯТОК ДЛЯ ВК	<i>Свяжитесь с нами</i>
17	118227	ГАИКА ОТ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	8,70 €
18	59218	НАПРАВЛЯЮЩАЯ БЛИКСЕРА В СБОРЕ	243,30 €
19	119246	ЗАЩИТНЫЙ ПОДШИПНИК	13,00 €
20	119243	РУКАВ БЛИКСЕР	743,40 €
21	118226	ГИБКИЙ СКРЕБОК ДЛЯ КРЫШКИ	16,00 €
22	59220	СКРЕБОК ГИБКИЙ:КОМПЛЕКТ	24,00 €
25	59204	ЗАДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	223,70 €
26	59210	ЗАДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	54,80 €
27	59203	ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	309,60 €
28	59210	ЗАДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	54,80 €
29	101043S	СИЛОВОЙ ШНУР	250,30 €
30	59167	ИЗОЛИРУЮЩАЯ ТРУБКА	42,60 €
37	118254	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ	9,40 €
38	59127	ГЕРКОНОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	39,20 €
39	59148	ЧАША: КОМПЛЕКТ	1 997,90 €
40	118171S	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	31,20 €
41	59222	КОМПЛЕКТ ТОРЦОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	112,70 €
42	59168	ЛИЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА	85,30 €
43	118153S	ПРОКЛАДКА НА ДНЕ ЧАШИ ВК	18,80 €
44	507054S	ГЕРМЕТИЧНАЯ МУФТА	19,10 €
45	507050S	ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ	7,60 €
46	59165	ОПОРА ЧАШИ	190,20 €
47	118595S	ОПОРА ЧАШИ	40,50 €

Index	Référence	Article	Tarifs
48	59143	ВТУЛОЧНАЯ МУФТА В СБОРЕ	394,40 €
49	118251S	ВЕРХНИЙ КОЖУХ	254,20 €
50	118174S	МОТОРНЫЙ ДЕФЛЕКТОР	46,60 €
51	117940S	ЗАДНЯЯ СТЕНКА - Снят с продажи	368,10 €
52	118257S	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ	52,10 €
55	118127S	МАГН.МИКРОПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ РУКАВ	16,90 €
56	59152	КЛАВИШНЫЙ ПУЛЬТ	382,20 €
57	59162	ЗАДНЯЯ ОСЬ	336,30 €
58	118146S	МУФТА ВАЛА	46,50 €
59	118147S	ЗАДН.ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	39,00 €
60	118148S	НАКОНЕЧНИК ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА	6,30 €
61	117959S	БЛОКИРОВКА НАКЛОНА	40,50 €
62	507250S	МИНИВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	26,20 €
63	117939S	КОРОБКА	1 696,60 €
64	118186S	ЗАДНЯЯ ОПОРА	64,70 €
65	59198	ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	587,30 €
66	118157S	ГЕРКОНОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	46,10 €
67	119199S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИП ЧАША	32,20 €
68	119194S	МАГН.МИКРОПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАША	27,30 €
69	59223	СКОБА ШТАНГИ ДЛЯ НАКЛОНА	52,60 €
70	118298S	НИЖНИЙ КОЖУХ	957,00 €
71	118150S	НАКОНЕЧНИК РЫЧАГА VCM	6,50 €
72	118168S	РЫЧАГ	46,60 €
73	59163	ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ	203,10 €
74	118191S	НОЖКА	937,80 €
75	117958S	ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА	68,20 €
76	59161	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМНЫХ РЫЧАГОВ	336,30 €
77	118142S	РУЧКА РЫЧАГА	12,50 €
78	208582S	ШТИФТ	16,80 €
79	118143S	ПЕРЕДН.ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	28,60 €
80	118144S	НАКОНЕЧНИК ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА	6,30 €
81	118166S	ГАИКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАКЛОНА	35,60 €
82	59552	FRONT COVER KIT VCM	31,70 €
83	59208	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРЫШКИ	118,80 €
84	118227	ГАИКА ОТ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	8,70 €
85	118228	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРЫШКИ	8,80 €
86	59239	ГИБКИЙ СКРЕБОК ДЛЯ КРЫШКИ	<i>Свяжитесь с нами</i>
87	118223	ОПОРА СКРЕБКА ДЛЯ ЧИСТКИ КРЫШКИ	47,10 €

Index	Référence	Article	Tarifs
88	57093	НОЖ С МЕЛКИМИ ЗУБЦАМИ	1 262,00 €
89	105905S	ГАЙКА ДЛЯ НОЖА	219,00 €
90	105907S	ВСТРОЕННОЕ ПЛАСТ.КОЛЬЦО	18,40 €
91	118207	КОЛЬЦО НОЖА	15,00 €
92	118204S	ВАЛИК ДЛЯ НОЖА	38,30 €
93	118205S	ВАЛИК ДЛЯ НОЖА	59,90 €
94	118245S	ЛЕЗВИЕ С МЕЛКИМИ ЗУБЦАМИ	221,00 €
95	117932S	ОСН.НОЖА	297,40 €
96	119132S	ВАЛИК ДЛЯ НОЖА	<i>Свяжитесь с нами</i>
97	118268S	КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОЖА	55,70 €
98	119200S	КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОЖА	33,70 €
99	59440	MOTOR RING ASSY R45/R60	155,10 €
100	118220	РУЧКА	26,30 €
101	59008	ADJUSTABLE WEDGE (X5)	<i>Свяжитесь с нами</i>
102	59527	R45A BLADE SPACER	38,30 €
103	59536	FINE SERRATED BLADE R60A	221,00 €
104	59081	SHAFT SEAL KIT COMPLETE R45A/R60A	154,10 €
105	59080	INTERNAL SHAFT SEAL KIT R45A/R60A	134,30 €
A	119180	ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	2 381,90 €
M	303103S	ДВИГАТЕЛЬ	4 429,60 €


14

ATTENTION :


Certaines pièces des Générations G1, G1+, G2 et G3 ne sont plus disponibles. Dans ce cas il est nécessaire d'utiliser des ensembles de pièces (kits) de la Génération G4. (Voir tableau ci-dessous).

WARNING :

Some parts of Generations G1, G1+, G2 and G3 are no more available. In such a case, it is necessary to use some parts assemblies (kits) from Generation G4. (See table below).



Déterminer la génération de votre machine selon les formes du crochet et du joint de couvercle.
Determine the generation of your machine according to the lid latch and lid seal shapes.



	19	20	21
a	19	20	21
b	22	23	24
c	26	27	28
d	19	30	23
e	Non utilisé en G1, G1+ et G2 / Not used in G1, G1+ and G2.		31
f	22	33	25
g	34	35	29
h	1	36	
i	37	38	

Index Référence Article			Tarifs
1	59128	КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ШАРНИРОВ ДЛЯ РЫЧАГА	301,80 €
2	59273	КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РУКАВА	82,80 €
3	501258S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	30,90 €
4	507250S	МИНИВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	26,20 €
5	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
6	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
7	118255S	ПЛОСКАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ШАРНИРОВ	9,30 €
8	59130	ОПОРА КРЫШКИ - Снят с продажи - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
9	118100	НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	21,00 €
10	118101	ОСН.КРЫШКИ - Снят с продажи - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
11	118132S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИП РЫЧАГ	31,90 €
12	59131	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ВК	28,00 €
13	118573	ЭЛАСТИЧНЫЙ КОЛПАЧОК	58,20 €
14	59327	РУКАВ-СКРЕБОК+КРЫШКА: КОМПЛЕКТ	<i>Свяжитесь с нами</i>
15	59313	LID CONE	41,20 €
16	59318	LID SUPPORT	50,20 €
17	59505	COMPLETE LID SUPPORT ASSY	535,20 €
18	59452	LID KIT R60=>R60A	1 267,70 €
19	119186S	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	190,50 €
20	119186S	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	190,50 €
21	119266S	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	215,40 €
22	59286	РЕМКОМПЛЕКТ+РУЧКА	<i>Свяжитесь с нами</i>
23	59290	РЕМКОМПЛЕКТ+ КРЫШКА	<i>Свяжитесь с нами</i>
24	59475	G3 LID	590,30 €
25	59520	LID R60A	429,80 €
26	59305	РЕМКОМПЛЕКТ	998,50 €
27	59309	РЕМКОМПЛЕКТ	762,40 €
28	59277	КРЫШКА: КОМПЛЕКТ	645,00 €
29	59496	LID ANS SEAL ASSEMBLY	638,20 €
30	118172	КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ КРЫШКИ	<i>Свяжитесь с нами</i>
31	119267S	КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ КРЫШКИ	115,30 €



Index	Référence	Article	Tarifs
32	119259S	БЛОКИРОВКА КРЮЧКА	27,20 €
33	59272	КОМПЛЕКТ РУЧЕК ОТ КРЫШКИ	269,70 €
34	118110	ПРАВая ТРУБКА	<i>Свяжитесь с нами</i>
35	119210S	ПРАВая ТРУБКА	<i>Свяжитесь с нами</i>
36	105912S	КУЛАЧОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	28,60 €
37	118111	ЛЕВАЯ ТРУБКА	<i>Свяжитесь с нами</i>
38	119211S	ЛЕВАЯ ТРУБКА	<i>Свяжитесь с нами</i>

**BLIXER 60
10000W**

- 185 - - - - -

**BLIXER 60
11000W**

- 293 - - - - -
- 338 - - - - -



Index	Référence	Article	Tarifs
1	503973S	ТРАНСФОРМАТОР	536,00 €
2	500537S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,40 €
3	503972S	ТРАНСФОРМАТОР	147,20 €
4	503362S	СОЕДИНИТЕЛЬ	138,20 €
5	504253S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,40 €
6	507121S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	41,60 €
7	117980S	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА	104,80 €
8	117999S	КАРТА ПРОГРАММА/ТАЙМЕР - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
9	59482	CONTROL + TIMER PLATE	447,60 €
10	59152	КЛАВИШНЫЙ ПУЛЬТ	382,20 €
11	117982S	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	39,10 €
A	119180	ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	2 381,90 €
B	503108S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,60 €
C	503356S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,60 €
D	503954	ТЕРМОРЕЛЕ	<i>Свяжитесь с нами</i>
E	503362S	СОЕДИНИТЕЛЬ	138,20 €
F	503969S	СОЕДИНИТЕЛЬ	190,70 €
G	511622S	МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ	62,80 €