

Шпаргалка по ЗАМЕНЕ СМЕННОГО КАРТРИДЖА фильтров серии PURITY C Quell ST

Модели фильтров	Шаг 1	Шаг 2. <u>См. табл. ресурс. и настроек bypass</u>		Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6.	Шаг 7. <u>Счетчик воды</u>					Шаг 8. <u>Запуск в эксплуатацию</u>	
		bypass	ресурс,л					Входит в комплект фильтра			Не входит			
								9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. C50	Замерить (КН) с помощью прилагаем ого теста (КН)	Установить bypass на гол.части фильтра (только для гол.части 0-70% bypass и Steam)	Увидеть факт. ресурс смен.картриджа	Перевести блокирующ ую рукоятку на гол.части фильтра в <u>нерабочее</u> положение	На гол.части фильтра с помощью сливного шланга (кнопка или слайдер над ним) сравнить давление	Снять гол.часть с отработ авшего смен.картриджа	На новом смен.карт.потян уть накладку на красном защитном колпачке вверх и снять его. Соединить гол. часть с картриджем. Вернуть блокирующую рукоятку в рабочее положение	Сбросить старые показания счетчика и вывести на его экран цифры факт.ресурса смен.карт. (графа 4)	1. Если BRITA. Символ → на сенсоре счетчика - строго сверху 2. Если Digiflow. Символ ↑ на наклейке сбоку сенсора счетчика направле н вверх	Экран счетчик а закрепи ть в месте, комфо ртном для наблюд ения показан ий (на шуруп/ двойно й скотч)	Кол-во месяцев службы смен.карт = <u>факт.годовое водопотреб. вашей единицы оборуд. / факт. ресурс смен.карт.</u> (графа 4)	На стикере смен.карт.в зоне "Next Exchange" отметить месяц и год очередной замены смен.карт.	ОБЯЗАТЕЛЬ. ПРОМЫТЬ: на гол.части есть промыв. шланг. Над ним - либо кнопка (держат ь всё время промывки), либо слайдер (сдвинуть его по стрелке).	Окончан. промывки - если из шланга идет ровный поток прозрачн. воды. Слайдер вернуть в исходное положение
2. C150														
3. C300														
4. C500														
5. C1100														
6. C500 Steam														
7. C1100 Steam														
8. Finest C150	Замерить (ГН) с помощью прилагаем ого теста (ГН)	Не нужно												
9. Finest C500														
10. Finest C1100														
11. C1000 AC	Не нужно		10 000 л											
12. Fresh C50			12 000 л											

1. **ВНИМАНИЕ!** При замене сменного картриджа фильтра следует соблюдать указания "Инструкции по эксплуатации PURITY C"

2. **ВНИМАНИЕ!** Жесткость воды подвержена сезонным колебаниям: паводки и дожди - жесткость меньше; зима и засушливое лето - жесткость больше. Поэтому при замене смен. картриджа желательно определять фактическое значение жесткости с помощью теста. Ведь чем меньше жесткость, тем больше ресурс сменного картриджа, и тем реже его придется менять. Максимальный срок службы смен. карт. - 1 год

3. На нашем сайте www.aquabrit.ru (или www.аквабрит.рф) в разделе **FAQ (см. верхнее меню)** Вы найдете любую информацию.

4. Консультации наших специалистов: 8(495) 280-7002 (доб. 1203 и 1205)

Шпаргалка по **МОНТАЖУ** и **НАСТРОЙКЕ ФИЛЬТРОВ** серии **PURITY C** Quell ST

Модели фильтров	Шаг 1	Шаг 2 Тест воды	Шаг 3. См. табл. ресурс. и настроек bypass		Шаг 4.	Шаг 5. Монтаж фильтра		Шаг 6. Счетчики воды BRITA или DigiFlow						Шаг 7. Запуск в эксплуатацию		
			bypass	ресурс, л				Входит в комплект фильтра				Не входит				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. C50	Перед фильтром устан-ть кран подачи воды либо исполь-ть входн. шланг фильтра (к патрубку IN) с краном на нем	Замерить (КН) <u>холод водопров. воды на объекте монтажа</u> с пом.прилаг аем.теста	Установить bypass на гол. части фильтра (только для гол. частей 0-70% bypass и Steam)	Увидеть факт. ресурс смен.карт.	Подсоединить шланги к гол. части. IN(вход) = OUT(вых.) = G3/8, наружн. резьба. ВНИМАНИЕ! Патрубки - пластиковые, поэтому усилие по затяжке ≤ 14 Нм + плоские прокладки	Соед. гол. часть со смен. картр.	Любой вариант рабоч.положен. фильтра - горизонталь., вертикальн., подвешенное	Вывести на экран счетчика цифры факт.ресурса смен.карт. (графа 5)	Монтаж к патрубку OUT гол. части	1. Если BRITA. Символ → на сенсоре счетчика строго сверху 2. Если DigiFlow. Символ ↑ на наклейке сбоку сенсора счетчика направлен вверх	Экран счетчика закрепить в месте, комфортном для наблюдения показаний (шуруп/двойной скотч)	Кол-во месяцев службы смен.карт = <u>факт.годовое</u> водопотреб. вашей единицы <u>оборуд. / факт. ресурс смен.карт. (графа 5)</u>	На стикере смен.карт.в зоне "Next Exchange" отметить месяц и год очередной замены смен.карт.	ОБЯЗАТ. ПРОМЫТЬ: на гол. части есть промыв. шланг. Над ним - либо кнопка (держат все время промывки), либо слайдер (сдвинуть его по стрелке).	Окончан. промывки - если из шланга идет ровный прозрачн. воды. Слайдер вернуть в исходное положение	
2. C150							Кроме подвешен.									
3. C300							Любое									
4. C500							Кроме подвешен.									
5. C1100							Кроме подвешен.									
6. C500 Steam							Кроме горизонталь.									
7. C1100 Steam							Вертикальное									
8. Finest C150		Замерить (ГН) с помощью прилагаемого теста	Не нужно.													Любое
9. Finest C500																
10. Finest C1100																
11. C1000 AC																
12. Fresh C50																
Не нужно			10 000 л													
			12 000 л													

1. ВНИМАНИЕ! Перед монтажом фильтра необходимо очистить от накипи эксплуатирующееся потребляющее оборудование

2. ВНИМАНИЕ! При монтаже фильтра следует соблюдать указания "Инструкции по эксплуатации PURITY C"

3. На нашем сайте www.aquabrit.ru (или www.аквабрит.рф) в разделе **FAQ (см. верхнее меню)** Вы найдете любую информацию:

3.1). **Фильмы** по измерению КН и ГН, настройке, монтажу и запуску в эксплуатацию фильтра, настройке и монтажу счетчиков;

3.2). **Таблицы ресурсов:** PURITY C **НАПИТКИ**/ PURITY C **ПАР**/ PURITY C **Steam**/ PURITY **Finest C**

3.3). Инструкция по эксплуатации PURITY C/C Steam/ Finest C/1000 AC/ Fresh C

3.4). Инструкции по эксплуатации счетчиков воды: **BRITA / DigiFlow** (Тайвань)



4. Консультации наших специалистов: 8(495) 280-7002 (доб. 1203 и 1205)

