







Contactez votre service SAV
Voir note 408837
Contact your sale representative
See note # 408837


Index Référence Article			Tarifs
2	59273	КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РУКАВА	82,80 €
3	501258S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	30,90 €
4	507250S	МИНИВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	26,20 €
5	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
6	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
7	118255S	ПЛОСКАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ШАРНИРОВ	9,30 €
9	118100	НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	21,00 €
11	118132S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИП РЫЧАГ	31,90 €
12	59131	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ВК	28,00 €
13	118573	ЭЛАСТИЧНЫЙ КОЛПАЧОК	58,20 €
15	59215	РУКАВ-СКРЕБОК В СБОРЕ	<i>Свяжитесь с нами</i>
16	59166	КОМПЛЕКТ РУКОЯТОК ДЛЯ ВК	<i>Свяжитесь с нами</i>
17	118227	ГАИКА ОТ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	8,70 €
18	59218	НАПРАВЛЯЮЩАЯ БЛИКСЕРА В СБОРЕ	243,30 €
19	119246	ЗАЩИТНЫЙ ПОДШИПНИК	13,00 €
20	119241	РУКАВ БЛИКСЕР	679,00 €
21	118224	ГИБКИЙ СКРЕБОК ДЛЯ КРЫШКИ	13,20 €
22	59219	СКРЕБОК ГИБКИЙ:КОМПЛЕКТ	22,20 €
25	59204	ЗАДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	223,70 €
26	59210	ЗАДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	54,80 €
27	59203	ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	309,60 €
28	59210	ЗАДНИЕ КОЛЕСИКИ:КОМПЛЕКТ	54,80 €
37	118254	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ	9,40 €
38	59127	ГЕРКОНОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	39,20 €
39	59132	ЧАША: КОМПЛЕКТ	1 138,90 €
40	118171S	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	31,20 €
41	59221	КОМПЛЕКТ ТОРЦОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	78,40 €
42	507168S	ЛИЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	29,30 €
43	118153S	ПРОКЛАДКА НА ДНЕ ЧАШИ ВК	18,80 €
44	501105S	ГЕРМЕТИЧНАЯ МУФТА	16,30 €
45	507050S	ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ	7,60 €
46	59165	ОПОРА ЧАШИ	190,20 €
47	118595S	ОПОРА ЧАШИ	40,50 €
48	59133	МУФТА В СБОРЕ	359,20 €
49	118151S	ВЕРХНИЙ КОЖУХ	196,20 €

Index	Référence	Article	Tarifs
50	118155S	МОТОРНЫЙ ДЕФЛЕКТОР	46,60 €
51	117935S	ЗАДНЯЯ СТЕНКА	346,70 €
52	118256S	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ	48,00 €
55	118127S	МАГН.МИКРОПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ РУКАВ	16,90 €
56	59140	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	374,70 €
57	59135	ЗАДНЯЯ ОСЬ	240,70 €
58	118146S	МУФТА ВАЛА	46,50 €
59	118147S	ЗАДН.ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	39,00 €
60	118148S	НАКОНЕЧНИК ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА	6,30 €
61	117959S	БЛОКИРОВКА НАКЛОНА	40,50 €
62	89365	МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	11,90 €
63	117934S	КОРОБКА	1 475,40 €
64	118186S	ЗАДНЯЯ ОПОРА	64,70 €
65	59197	ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	686,00 €
66	118157S	ГЕРКОНОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	46,10 €
67	119199S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИП ЧАША	32,20 €
68	119194S	МАГН.МИКРОПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАША	27,30 €
69	59223	СКОБА ШТАНГИ ДЛЯ НАКЛОНА	52,60 €
70	118296S	НИЖНИЙ КОЖУХ	447,90 €
71	118150S	НАКОНЕЧНИК РЫЧАГА VCM	6,50 €
72	118149S	РЫЧАГ	48,50 €
73	59137	ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ	145,80 €
74	117936S	НОЖКА	599,70 €
75	117958S	ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА	68,20 €
76	59138	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМНЫХ РЫЧАГОВ	240,70 €
77	118142S	РУЧКА РЫЧАГА	12,50 €
78	208582S	ШТИФТ	16,80 €
79	118143S	ПЕРЕДН.ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	28,60 €
80	118144S	НАКОНЕЧНИК ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА	6,30 €
81	118166S	ГАИКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАКЛОНА	35,60 €
82	59552	FRONT COVER KIT VCM	31,70 €
83	59206	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРЫШКИ	101,00 €
84	118227	ГАИКА ОТ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	8,70 €
85	118228	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРЫШКИ	8,80 €
86	59237	ГИБК.СКРЕБОК ДЛЯ КРЫШКИ	28,30 €
87	118221	ОПОРА СКРЕБКА ДЛЯ ЧИСТКИ КРЫШКИ	35,60 €
88	57076	НОЖ С МЕЛК.ЗУБЦАМИ	793,00 €
89	105904S	ГАЙКА ДЛЯ НОЖА	202,90 €

Index	Référence	Article	Tarifs
90	105906S	ВСТРОЕННОЕ ПЛАСТ.КОЛЬЦО	16,60 €
91	118203	КОЛЬЦО НОЖА	14,30 €
92	118201S	ВАЛИК ДЛЯ НОЖА	33,50 €
93	118200S	ВАЛИК ДЛЯ НОЖА	52,60 €
94	118241S	ЛЕЗВИЕ С МЕЛКИМИ ЗУБЦАМИ	154,00 €
95	117930S	ОСН.НОЖА	263,70 €
96	119131S	ВАЛИК ДЛЯ НОЖА	104,00 €
97	118268S	КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОЖА	55,70 €
98	119200S	КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОЖА	33,70 €
99	59439	MOTOR RING ASSY R23/R30	115,30 €
100	118220	РУЧКА	26,30 €
101	59008	ADJUSTABLE WEDGE (X5)	<i>Свяжитесь с нами</i>
102	59526	KNIFE RING 14MM (NM)	33,50 €
103	59534	FINE SERRATED BLADE R30A	154,00 €
104	59079	SEALS ASSEMBLY R23/30 A	143,70 €
105	59078	MOTOR SEAL ASSY R23/30 A	126,40 €
A	119178	ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	1 514,40 €
B	501773S	ВТУЛКА	11,50 €
C	502687S	СИЛОВОЙ ШНУР	180,20 €
M	303134S	ДВИГАТЕЛЬ	2 662,40 €



Déterminer la génération de votre machine selon les formes du crochet et du joint de couvercle.
Determine the generation of your machine according to the lid latch and lid seal shapes.




	19	20	21
a	19	20	21
b	22	23	24 25
c	26	27	28 29
d	19	30	23 31
e	Non utilisé en G1, G1+ et G2 / Not used in G1, G1+ and G2.		32
f	22	33	
g	34	35	
h	1	36	
i	37	38	

Index Référence Article			Tarifs
1	59128	КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ШАРНИРОВ ДЛЯ РЫЧАГА	301,80 €
2	59273	КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РУКАВА	82,80 €
3	501258S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	30,90 €
4	507250S	МИНИВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	26,20 €
5	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
6	118126S	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	10,90 €
7	118255S	ПЛОСКАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ШАРНИРОВ	9,30 €
8	59130	ОПОРА КРЫШКИ - Снят с продажи - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
9	118100	НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЕБКА ДЛЯ КРЫШКИ	21,00 €
10	118101	ОСН.КРЫШКИ - Снят с продажи - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
11	118132S	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИП РЫЧАГ	31,90 €
12	59131	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ВК	28,00 €
13	118573	ЭЛАСТИЧНЫЙ КОЛПАЧОК	58,20 €
14	59325	РУКАВ/КРЫШКА:КОМПЛЕКТ	<i>Свяжитесь с нами</i>
15	59313	LID CONE	41,20 €
16	59318	LID SUPPORT	50,20 €
17	59505	COMPLETE LID SUPPORT ASSY	535,20 €
18	59450	LID KIT R30=>R30A	1 166,20 €
19	119184S	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	121,80 €
20	119184S	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	121,80 €
21	119264S	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	143,20 €
22	59284	РЕМКОМПЛЕКТ КРЫШ.+РУЧКА	1 003,80 €
23	59288	РЕМКОМПЛЕКТ КРЕПЛ.+ КРЫШКА	513,10 €
24	59473	R30 G3R LID ASSEMBLY	468,40 €
25	59518	LID R30A	396,40 €
26	59303	РЕМКОМПЛЕКТ КРЫШКА	890,30 €
27	59307	РЕМКОМПЛЕКТ КРЫШКА	647,20 €
28	59275	КРЫШКА: КОМПЛЕКТ	467,30 €
29	59494	LID ANS SEAL ASSEMBLY	611,10 €
30	118172	КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ КРЫШКИ	<i>Свяжитесь с нами</i>
31	119267S	КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ КРЫШКИ	115,30 €
32	119259S	БЛОКИРОВКА КРЮЧКА	27,20 €

Index Référence Article			Tarifs
33	59272	КОМПЛЕКТ РУЧЕК ОТ КРЫШКИ	269,70 €
34	118106	ПРАВАЯ ТРУБКА - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
35	119206S	ПРАВАЯ ТРУБКА	109,00 €
36	105912S	КУЛАЧОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	28,60 €
37	118107	ЛЕВАЯ ТРУБКА - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
38	119207S	ЛЕВАЯ ТРУБКА	109,00 €




**BLIXER 30
5000W**

- 175 - - - - -



**BLIXER 30
5400W**

- 291 - - - - -
- 336 - - - - -



Index	Référence	Article	Tarifs
1	511620S	МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ	61,20 €
2	500537S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,40 €
3	504253S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,40 €
4	117980S	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА	104,80 €
5	117999S	КАРТА ПРОГРАММА/ТАЙМЕР - Снят с продажи	<i>Свяжитесь с нами</i>
6	59482	CONTROL + TIMER PLATE	447,60 €
7	59140	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	374,70 €
8	117982S	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	39,10 €
A	119178	ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	1 514,40 €
B	503970S	ТРАНСФОРМАТОР	106,80 €
C	503971S	ТРАНСФОРМАТОР	321,10 €
D	503356S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,60 €
E	503960S	ТЕРМОРЕЛЕ	95,70 €
F	503106S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	9,60 €
G	503363S	СОЕДИНИТЕЛЬ	57,30 €
H	503364S	СОЕДИНИТЕЛЬ	92,70 €
I	507174S	СОЕДИНИТЕЛЬ	72,80 €
J	507121S	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	41,60 €