



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАРИНАТОР ДЛЯ МЯСА
VA-ML-20D / VA-ML-20D-B**



1. Включение питания: Подключите шнур питания к розетке. В окне индикатора времени отобразится мигающая надпись «----», которая означает, что устройство в состоянии ожидания. Нажмите красную кнопку «Питание» в нижней части панели. В окне времени отображается предустановленное на заводе время вакуумирования, равное 30 секунд (пользователям категорически не рекомендуется изменять время вакуумирования; система вакуумного насоса и техническое обслуживание подробно описаны в инструкции).
2. Загрузка продуктов: Установите барабан на полку в устойчивое положение, нажмите или коснитесь кнопки вращения вперед или назад. Поверните головку цилиндра барабана вертикально вверх, положите в барабан продукты для маринования и маринад, закройте крышку и нажмите.
3. Вакуумирование: Присоедините вакуумную трубку (гнездовой разъем) к корпусу клапана на барабане (штекерный разъем). При правильном соединении будет слышен щелчок. Если он не слышен, повторно подключите, пока не услышите щелчок. Также обязательно включите переключатель клапана (клапан открыт, если расположен параллельно соединительной трубке) и нажмите кнопку вакуума. Устройство выполняет вакуумирование, подождите окончания обратного отсчета. Зуммер подаст непрерывный звуковой сигнал. Чтобы отменить его, нажмите кнопку пуска/остановки. Закройте корпус клапана на барабане (клапан закрыт под углом 90 градусов к соединительной трубке), затем снимите вакуумную соединительную трубку и положите ее на подставку вакуумной трубки.
4. Настройка времени: Если необходимо изменить время маринования (заводская настройка времени маринования составляет 5 минут и 30 секунд), следует выполнить вакуумирование. Затем нажмите кнопку настройки времени, в окне времени будут мигать первые две цифры (минуты). Нажатием кнопки уменьшения времени и кнопки увеличения времени задайте необходимое время. Нажмите кнопку настройки времени еще раз. В окне времени начнут мигать две цифры (секунды), которые следует настроить таким же способом, что и минуты. После настройки минут и секунд нажмите кнопку настройки времени. Заданное время автоматически сохранится и будет выполнен выход из режима настройки времени.
5. Запуск: После подтверждения предыдущих шагов нажмите кнопку пуска/остановки. Устройство начнет работать в соответствии с заданной программой. Если необходимо прекратить работу, нажмите кнопку пуска/остановки, чтобы остановить работу. Когда завершится обратный отсчет времени маринования, зуммер подаст непрерывный звуковой сигнал. Чтобы отменить его, нажмите кнопку пуска/остановки.
6. Выгрузка продуктов: После маринования откройте крышку, нажмите или коснитесь кнопки вращения вперед или назад. Поверните головку цилиндра барабана вертикально вверх и извлеките продукты.
7. Переключение режимов: В данной модели предусмотрено три регулируемых скорости вращения (быстрая, средняя и медленная), которые можно выбирать на свое усмотрение.