


MERTECH®




**ТЕРМИНАЛ
ОПЛАТЫ СБП
MINI**

MERTECH

СОЕДИНЕНИЕ ТЕРМИНАЛА ОПЛАТЫ СБП MERTECH С ПК ПО ИНТЕРФЕЙСУ USB

Шаг:


1. Подключите кабель из комплекта к терминалу оплаты СБП MERTECH и в USB порт ПК.



Задняя панель терминала

2. Запустите программное обеспечение, которое будет использовать терминал для отображения информации.

* В нижней части терминала расположено технологическое отверстие, за которым находится кнопка Reset.



СОЕДИНЕНИЕ ТЕРМИНАЛА ОПЛАТЫ СБП MERTECH ПО ИНТЕРФЕЙСУ BLUETOOTH


Шаг:

1. Подключите терминал к ПК согласно данной инструкции.
2. Скачайте конфигуратор для ПК по ссылке из раздела «Документация».
3. Запустите конфигуратор и включите встроенный Bluetooth, согласно инструкции.
4. Запустите программное обеспечение, которое будет использовать терминал для передачи информации, произведите подключение к терминалу по Bluetooth. Серийный номер терминала является именем Bluetooth модуля терминала.



Терминал

USB кабель

Краткое руководство



Сенсорные кнопки



ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электронную версию руководства и другие файлы можно скачать на официальном сайте производителя в разделе «Файлы для скачивания» по адресу:
<https://mertech.ru/terminal-oplati-sbp-mertech-mini-s-nfc-seriy-siniy/>



МОНТАЖНАЯ СХЕМА

