



ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

Модели: HKN-HVD10, HKN-HVD15, HKN-HVD25

HKN-HVD30, HKN-HVD35, HKN-HVD40



Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

1. Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно прочитать данную инструкцию. В процессе эксплуатации инструкция должна храниться вместе с другими инструкциями и руководствами в надежном месте, доступном для персонала. Во избежание получения травм и повреждения оборудования все нижеприведенные требования и правила должны строго выполняться.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- Запрещается погружать изделие в воду.
- Перед первым использованием устройства необходимо распаковать его, освободить от упаковочных материалов и защитных пленок и тщательно вымыть в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными ниже.
- Запрещается проводить очистку устройства, подключенного к сети электропитания.
- Оборудование должно быть заземлено.

2. Установка и использование

2.1 Кипятильник должен быть установлен в месте с достаточной циркуляцией воздуха, с влажностью не более 85%.

2.2 Перед использованием прибора, в первую очередь, необходимо очистить внутреннюю часть резервуара при помощи неабразивных моющих средств.

2.3 Установите прибор вертикально на твердой, ровной поверхности.

2.4 Проверьте, что выключатель на устройстве стоит в положении «Выкл.». Подключите изделие к розетке с заземлением.

2.5 Перед включением оборудования необходимо открыть верхнюю крышку и заполнить резервуар водой.

2.6 Включите питание, загорится индикатор, а затем установите регулятор на необходимую температуру.

2.7 Регулярно удаляйте накипь воды в резервуаре.

ВНИМАНИЕ!

- Все технические работы следует выполнять только после отключения подачи питания.
- Во время работы корпус прибора становится горячим. Не трогайте его руками!

3. Уход и обслуживание

3.1 Следите за уровнем воды в резервуаре, когда уровень воды снижается, вовремя доливайте воду.

3.2 Если ограничитель температуры не отключается автоматически после того, как вода закипела, медленно поверните регулятор температуры в обратную сторону, пока ограничитель температуры не выключится.

3.3 Если вода кипит на протяжении 3 минут, отключите прибор от питания, и произведите проверку.

3.4 Если возникнут какие-либо неисправности в работе прибора, не разбирайте его самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию прибора должны выполняться только авторизованной службой.

3.5 Не тяните с силой за шнур питания, чтобы его не повредить.

3.6 Отключайте кабель питания, если не используете оборудование в течение длительного времени.

4. Технические характеристики.

Модель	Мощность, Вт	Габариты, мм	Напряжение, В	Масса, кг
HKN-HVD10	1500	245×245×425	220	3,2
HKN-HVD15	2000	245×245×495		3,5
HKN-HVD25	2000	315×315×490		4,23
HKN-HVD30	2000	315×315×540		4,7
HKN-HVD35	2000	315×315×610		5,1
HKN-HVD40	2500	315×315×660		5,6

