

BREEZE T30 - T40

indelB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

BREEZE T30 - T40 220V

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Минибары, оборудованные термоэлектрической системой охлаждения, гарантируют надежность и безопасность. Данная система охлаждения основывается на использовании прямого тока, т.е. поверхности контакта двух различных проводников. На одной стороне (холодная сторона) тепло поглощается, на другой (горячая сторона) - генерируется (см. рис. 01).



ИНСТРУКЦИИ

Минибары нельзя устанавливать на улице (т.е. вне помещения), даже если они накрыты тентом.

Для подключения минибара нельзя использовать многогнездные удлинители. При подключении минибара необходимо убедиться, что кабель не перегибается и не зажимается в случае размещения между другими элементами мебели.

Перед выполнением операций чистки или технического обслуживания минибар необходимо отсоединить от источника электропитания. Поскольку установка ручки регулировки температуры на "0" (ноль) с последующим выключением холодильника не устраняет возможность электрического контакта.

Чтобы гарантировать надлежащую работу и низкий расход электроэнергии, устройство должно быть установлено правильно.

Компания Indel B снимает с себя любую ответственность, если в результате установки устройства без соблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве, были нанесены травмы людям и/или причинен ущерб имуществу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Перед утилизацией холодильника его необходимо держать подальше от огня и источников тепла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Данное устройство нельзя использовать в общественном транспорте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Устройством не должны пользоваться дети или люди с ограниченными возможностями, если они не находятся под надлежащим присмотром ответственного лица, гарантирующего безопасность использования устройства вышеуказанными лицами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Не заслоняйте и не загромождайте вентиляционные отверстия устройства или конструкции, в которую оно встроено.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует производитель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Не повреждайте контур хладагента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Не используйте электрические устройства внутри отсеков для хранения продуктов питания, если они не относятся к типу, который рекомендует производитель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Не храните в данном устройстве взрывоопасные продукты, такие как аэрозольные баллоны с огнеопасным газом-вытеснителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Риск возгорания или электрического удара.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента. Он содержит изобутан (R600a), природный газ с высоким уровнем совместимости с окружающей средой. Этот газ взрывоопасен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I

В случае повреждения контура хладагента убедитесь, что в помещении нет огня и/или источников тепла. Проветрите помещение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Следите за тем, чтобы горячие предметы не прикасались к пластмассовым деталям устройства.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не храните в минибаре горячие газы и жидкости.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не кладите огнеопасные продукты, предметы, а также продукты, содержащие огнеопасные жидкости, внутрь, рядом или на минибар.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не прикасайтесь к конденсатору. Он горячий!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Минибар предназначен исключительно для охлаждения и хранения закрытых напитков и закусок.
- В минибаре нельзя хранить скоропортящиеся продукты питания.
- Продукты питания можно хранить только в оригинальной упаковке или подходящих контейнерах.
- Продукты питания в открытом виде не должны соприкасаться с деталями минибара.
- Минибар не может обеспечить правильное хранение лекарственных средств.

УСТАНОВКА

Для оптимальной установки минибара следует обеспечить надлежащую вентиляцию, для чего предусмотрены отверстия для поступления и отвода воздуха, как показано на рис. 02.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система охлаждения выделяет тепло и соответственно требует надлежащей вентиляции. Поэтому плохо вентилируемая среда не подходит для работы системы. Минибар необходимо устанавливать в помещении с отверстием, обеспечивающим необходимый воздухообмен (см. рис. 02), и ни при каких обстоятельствах нельзя закрывать или блокировать вентиляционные отверстия устройства (которые обеспечивают оптимальную вентиляцию). Кроме того, минибар нельзя устанавливать в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или вблизи других источников тепла.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Прежде чем вставить вилку в розетку электропитания, необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в паспортной табличке (находится внутри минибара), и что система заземления розетки соответствует нормам безопасности для электрических установок. Кроме того, электрическая розетка должна быть рассчитана на максимальную нагрузку устройства, указанную в паспортной табличке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Если розетка не оборудована системой заземления или используются многогнездные розетки или адаптеры, производитель снимает с себя любую ответственность за какие-либо травмы, причиненные людям, и/или ущерб, нанесенный имуществу и/или самому минибару.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Пользователь должен всегда иметь доступ к силовой вилке.

BREEZE T30 - T40 220V

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При подключении к электропитанию мини-бар сразу же начинает работать, если ручка регулировки температуры не стоит на отметке "0" (ноль) (см. рис. 03).

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Ручка термостата для контроля температуры находится в верхней части внутренней облицовки холодильника.

Чтобы установить внутреннюю температуру, поверните ручку настройки в надлежащее положение в зависимости от окружающей температуры или задачи, которую необходимо выполнить (в пределах возможностей устройства).

Диапазон настройки температуры включает следующие уровни:

- положение 0 = холодильник выключен
- положение 1 = минимальное охлаждение (высокая внутренняя температура)
- положение 2 = среднее охлаждение (средняя внутренняя температура)
- положение 3 = максимальное охлаждение (низкая внутренняя температура)

У минибаров, размещаемых в предметах мебели, дверца может крепиться к двери тумбочки с помощью скользящего шарнира, что позволяет открывать минибар и тумбочку одновременно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО ШАРНИРА

(См. рис. 04)

Скользящий шарнир - это устройство, состоящее из двух частей, А и В, для крепления дверцы минибара к дверце тумбочки, в которой размещен минибар.

Установка скользящего шарнира:

- прикрепите шурупами деталь А к двери минибара;
- откройте дверцу минибара на 90°;
- прикрепите шурупами деталь В в горизонтальном положении к внутренней поверхности дверцы тумбочки, и соедините ее с деталью А;
- прикрепите основание минибара к основанию тумбочки с помощью монтажной скобы С.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

(См. рис. 05)

Для перенавешивания двери:

- удалите **■ ■ ■ ■ ■** D;
- удалите шурупы, крепящие **■ ■ ■ ■ ■** E к минибару;
- удалите накладку F;
- закрепите **■ ■ ■ ■ ■** E на месте накладки F;
- поместите **■ ■ ■ ■ ■** D на **■ ■ ■ ■ ■** E, а накладку F на противоположную сторону корпуса.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Холодильник регулярно мыть внутри и снаружи исключительно теплой водой с нейтральным моющим средством.
- После мойки холодильник нужно промыть чистой водой и аккуратно протереть (просушить) сухой мягкой тканью.
- Нельзя использовать: средства для мытья окон и зеркал; чистящие средства, жидкие, порошкообразные или спреи; спирт, аммиак или абразивные продукты.
- Если вы не пользуетесь мини-баром, рекомендуется тщательно промыть его внутри и оставить дверцу полуоткрытой для вентиляции.

В случае сбоя или некорректной работы убедиться, что:

- а) силовая вилка корректно вставлена в розетку;
- б) напряжение сети соответствует напряжению, указанному в ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ;
- в) ручка настройки температуры не находится в положении "о";
- г) холодильник не находится вблизи источников тепла и на него не падает солнечный свет;
- д) вентиляционные отверстия холодильника не закрыты и не заблокированы.


ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования. Символ на изделии указывает на то, что оно не должно утилизироваться как бытовые отходы. Владелец изделия должен обеспечить, чтобы оно не попало в муниципальные отходы, а было утилизировано в соответствии с требованиями директивы WEEE.




BREEZE T30 - T40 220V

FIG. 01



BREEZE T30-T40_(220V)_IM_20190429

FIG. 02



BREEZE T30 - T40 220V

FIG. 03








FIG. 04



189A0032



189A0035

FIG. 05

