

Руководство пользователя

ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БАРНЫЙ COOLEQ BF-140N

ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БАРНЫЙ COOLEQ BF-210S

ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БАРНЫЙ COOLEQ BF-330S

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Перед установкой внимательно прочитайте данную инструкцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Цель мер предосторожности, изложенных в данном руководстве, заключается в обеспечении безопасного и правильного использования устройства для минимизации рисков, которые могут привести к серьезным повреждениям и травмам для вас или других лиц. Случаи, когда неправильное обращение с устройством может привести к смерти, серьезным травмам или другим серьезным последствиям перечислены под заголовком «ВНИМАНИЕ». Для обеспечения безопасности строго соблюдайте меры предосторожности.

- ВНИМАНИЕ
- Неправильное обращение с устройством может привести к смерти или серьезным травмам.
- ВНИМАНИЕ
- Неправильное обращение с устройством может привести к серьезным последствиям.

- Текст, выделенный восклицательным знаком, содержит информацию, которой следует строго следовать.
- После прочтения инструкции по эксплуатации сохраните ее в легкодоступном месте, где пользователь(и) данного продукта могут легко ее найти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ	Установка должна выполняться только квалифицированным специалистом. Попытка установить устройство самостоятельно может привести к утечке воды, утечке хладагента, поражению электрическим током или пожару.
---------------------------------	---

Установка должна выполняться только квалифицированным специалистом. Попытка установить устройство самостоятельно может привести к утечке воды, утечке хладагента, поражению электрическим током или возгоранию.	Никогда не брызгайте водой непосредственно на изделие и не мойте его водой, так как это может привести к короткому замыканию и утечке тока.
Не помещайте легковоспламеняющиеся или летучие вещества в устройство, так как это может привести к взрыву и пожару.	Не повреждайте, не модифицируйте, не сгибайте, не растягивайте и не скручивайте шнур питания. Размещение тяжелых предметов на шнуре питания или сдавливание его в тесном месте может привести к его повреждению, к поражению электрическим током или возгоранию.
Не используйте удлинители, так как это может привести к поражению электрическим током, перегреву и возгоранию	Никогда не используйте легковоспламеняющиеся аэрозольные баллончики и не оставляйте легковоспламеняющиеся вещества рядом с устройством. Искры от электрических выключателей могут привести к взрыву и пожару.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ Холодильник предназначен для хранения и выкладки пива и других напитков для продажи. Не используйте его для других целей, так как это может неблагоприятно повлиять на предметы, размещенные в нем.	Никогда не пытайтесь вставить пальцы, палки и т. п. вентилятор вращается на высокой скорости. Это может привести к травме, поражению электрическим током и поломке.
Только для использования в помещении. Использование устройства в месте, подверженном воздействию дождя, может привести к утечке тока и поражению электрическим током.	Никогда не ставьте тяжелые предметы или предметы, содержащие воду, на верхнюю часть устройства. Предметы могут упасть и стать причиной травмы, а пролитая вода может ухудшить изоляцию электрических компонентов и привести к утечке тока.
Устанавливайте устройство в месте, где пол достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку устройства. Если пол недостаточно прочен или установка выполнена неправильно, устройство может опрокинуться, а падающие полки и продукты могут стать причиной травм.	Если вы обнаружили утечку газа, пожалуйста, не прикасайтесь к охладителю, закройте газ и откройте дверцу для вентиляции. Утечка газа может привести к взрыву, пожару и травмам от пожара.
Храните устройство в месте, где оно не подвержено воздействию дождя. Использование устройства, подвергшегося воздействию дождя, может привести к утечке тока и поражению электрическим током.	Держите вали от источников тепла. Охлаждающая производительность снижается, если устройство расположено вблизи источников тепла, таких как плиты и печи, и если оно подвергается прямому воздействию солнечных лучей.
Доверьте разборку и утилизацию устройства квалифицированным специалистам.	Если требуется временное хранение устройства, не храните его в месте, где играют дети, и примите меры предосторожности, чтобы дверь не могла быть полностью закрыта. Это сведет к минимуму риск того, что ребенок окажется запертым внутри отсека.

