

**РОССИЯ**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**



**СТОЛЫ ПРЕДМОНЕЧНЫЕ**  
**ТИПА СПМП-7-4**

для посудомоечной машины МПТ

**ПАСПОРТ**  
**(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)**

**EAC**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Столы предмоечные типа СПМП для посудомоечной машины типа МПТ-1700, МПТ-1700-03 и МПТ-2000 предназначены для сбора пищевых отходов, предварительной мойки посуды, инвентаря, стаканов и загрузки кассеты для мытья в машину. Столы используются на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.TP06.B.10407/19, срок действия с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2023 г.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметров                                                          | Величина параметра        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                  | СПМП-7-4                  |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более                                 | 80                        |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг                                         | 50                        |
| Ванна 400x400 мм, шт.                                                            | 1                         |
| Душ, шт.                                                                         | 1                         |
| Допустимый диапазон давления в водопроводной системе, кПА (кгс/см <sup>2</sup> ) | От 200 до 600 (от 2 до 6) |
| Габаритные размеры, мм, не более                                                 |                           |
| длина                                                                            | 1304                      |
| ширина                                                                           | 725                       |
| высота                                                                           | 1039                      |
| высота с душем                                                                   | 1735                      |
| Высота полки, мм                                                                 | 287                       |
| Масса, кг, не более                                                              | 36                        |
| Масса с упаковкой, кг, не более                                                  | 59                        |

Стол поставляется в разобранном виде. Схема сборки стола показана на рисунке рис. 1

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| №<br>п/п | Наименование                                        | СПМП-7-4           |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|          |                                                     | Количество,<br>шт. |
| 1.       | Каркас                                              | 1                  |
| 2.       | Полка                                               | 1                  |
| 3.       | Ножка в сборе левая                                 | 2                  |
| 4.       | Ножка в сборе правая                                | 2                  |
| 5.       | Столешница в сборе                                  | 1                  |
| 6.       | Кожух защитный в сборе                              | 1                  |
| 7.       | Кронштейн стойки в сборе                            | 1                  |
| 8.       | Кронштейн смесителя                                 | 1                  |
| 9.       | Кронштейн                                           | 2                  |
| 10.      | Болт М6х18.68.019 ОСТ 37.001.193-83                 | 12                 |
| 11.      | Болт М5х18.68.019 ОСТ 37.001.193-83                 | 4                  |
| 12.      | Винт М5х16 ГОСТ 17473-80 (нерж.)                    | 12                 |
| 13.      | Винт М5х12 ГОСТ 17475-80 (нерж.)                    | 2                  |
| 14.      | Гайка М5 ГОСТ 5915-70                               | 6                  |
| 15.      | Шайба 5.А2 ГОСТ 11371-78                            | 6                  |
| 16.      | Душ(комплект)+удлинитель - 2 шт.+переходник - 1 шт. | 1                  |
| 17.      | Сифон (комплект)                                    | 1                  |
| 18.      | Заглушка Ø50 хр.                                    | 1                  |
| 19.      | Пакет из полиэтиленовой пленки                      | 2                  |
| 20.      | Паспорт                                             | 1                  |
| 21.      | Упаковка                                            | 1                  |

#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол предмоечный типа СПМП-7-4 соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол предмоечный типа СПМП-7-4 упакован ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

#### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стола- 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стола, срока изготовления и установки.

## 7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:  
**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**  
**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

*«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat*

*Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:*

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

*e-mail:* [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

+7 (8352) 56-06-85

*e-mail:* [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке стола на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола по материалам, из которых они изготовлены.

**Внимание!** Конструкция стола постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## 9 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ СТОЛА СПМП-7-4

5. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью опор произвести регулировку его по высоте, т.е. выравнивать высоту

стола с высотой нижней поверхности загрузочного окна посудомоечной машины МПТ.

6. Установить в отверстие на поверхности кожуха защитного душа поз.16, согласно инструкции по сборке душа, закрепить двумя гайками G1/2, подложив шайбы из комплекта душа. Кольцо из комплекта душа закрепить на кронштейн стойки двумя винтами M5 поз.13. Присоединение к системе водоснабжения осуществляется посредством гибкого шланга. Отладить систему, проверить герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

7. Установить сифон поз.17 на ванну, присоединить к канализации и проверить герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

8. Установить заглушку Ø 50хр. поз.18 в отверстие на защитном кожухе.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinok.ru  
в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

**заявляет, что** Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

## Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.

Схема декларирования 1д

## Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно**

  
(подпись)



Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович  
(ФИО заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.TP06.B.10407/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019