

Cafedem M11

Концентрированное средство для промывки молочных систем кофемашин

НАЗНАЧЕНИЕ:



Средство применяется для циркуляционной мойки молочных трубок кофемашин. Эффективно удаляет органические загрязнения, молочный камень.

СВОЙСТВА:



Однородная прозрачная жидкость светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1. Для обслуживания кофемашин приготовить моющий раствор: развести 25 - 50 мл средства в 1 литре холодной воды. Провести очистку системы приготовленным раствором согласно инструкции производителя обслуживаемой модели кофемашины.
2. Для обслуживания съемных деталей приготовить моющий раствор: развести 25 мл средства в 1 литре воды. Для достижения лучшего результата очистки рекомендуемая температура раствора должна быть $\geq 40^{\circ}\text{C}$.
3. По завершении очистки промыть систему чистой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



pH (1% водного раствора) = 12,5
Плотность, г/см³, при 20 °C - 1,26.

СОСТАВ:

щелочной агент <10%,
неионогенные ПАВ $\geq 5\%$,
комплексобразователь $\geq 10\%$

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Вызывает ожоги кожи и повреждения глаз. При работе со средством пользоваться средствами защиты рук и глаз/лица. При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу-специалисту.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Флакон 1 л
Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре $-5...+25^{\circ}\text{C}$, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов.