



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ  
SATURN BH-10GL PRO (220 В)**

**Уважаемый пользователь!**

**Благодарим Вас за покупку данного изделия.**

**В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.**

## **ОПИСАНИЕ:**

- Согласно теории движения планет, насадка миксера движется в деже как планета, благодаря чему все компоненты в деже перешиваются полностью.
- Миксер имеет три скорости вращения.
- Все составные части миксера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
- Миксер имеет приятный внешний вид, прост в эксплуатации и отличается высокой эффективностью.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

| <b>Модель</b>             | <b>BH-10GL PRO SATURN</b> |
|---------------------------|---------------------------|
| Объем дежи (л)            | 10                        |
| Напряж. (В)               | 220                       |
| Номинальн. частота (Гц)   | 50                        |
| Мощн. (кВт)               | 0,45                      |
| Макс. емкость замеса (кг) | 2                         |
| Частота вращения (об/мин) | 110/178/355               |
| Габариты (мм)             | 448×370×606               |

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

Перед использованием убедитесь, что источник питания соответствует требованиям миксера. Убедитесь, что внешний заземляющий провод надежно подключен.

Для миксера с трехфазным двигателем необходимо убедиться, что лопатка вращается в направлении, указанном меткой. В случае неправильного направления вращения поменяйте местами два из трех проводов под напряжением.

**Примечание: при проверке работоспособности запрещено устанавливать смесительные инструменты, иначе они могут**

**выпасть в случае неправильного направления вращения и повредить детали миксера.**

### **Выберите скорость и насадку:**

1. **Крюк для теста:** обычно используется для тяжелого хлебного теста, вес муки указан на маркировке, вес воды составляет 47%~50% от веса муки; предпочтительно использовать на низкой скорости.
2. **Лопатка:** обычно используется для жидкого теста, тортов и картофельного пюре, например, для начинки; предпочтительно использовать на средней скорости.
3. **Венчик:** лучше всего подходит для взбивания сливок и яиц; предпочтительно использовать на высокой скорости.

***Важное замечание: чтобы изменить скорость, остановите миксер; не замешивайте тесто на средней или высокой скорости.***

### **Подъем дежи:**

1. При смешивании поверните ручку, чтобы поднять дежу, пока не почувствуете, что она коснулась упора: таким образом упрощается доступ к деже для ее наполнения.
2. После перемешивания поверните ручку, чтобы опустить дежу. Для смены насадок, снятия дежи или насадок необходимо опустить чашу.

***Примечание: при установке насадки дежа должна находиться в нижнем положении. Наденьте насадку на вал и поворачивайте, пока приводной штифт на валу не достигнет Г-образного паза в хвостовике насадки, чтобы Насадка не упала во время работы.***

### **ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

После каждого использования тщательно очищайте дежу, насадки и т. д., чтобы миксер оставался чистым.

Регулярно смазывайте направляющие дежи небольшим количеством масла или смазки (на кончике пальца).

## ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

| Неполадка                                              | Возможная причина                                                  | Устранение                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Смесительный вал не вращается после включения          | Ненадежное подключение кабеля питания                              | Проверить кабель на надежность подключения           |
| Утечка масла                                           | Изношены масляные уплотнения                                       | Заменить масляные уплотнения                         |
| Слишком тугая ручка подъема                            | Направляющие изношены                                              | Очистить и смазать направляющие                      |
|                                                        | Ведущий винт, коническая шестерня, вал маховика и т. д. сухие      | Смазать эти части                                    |
| Слишком большая температура двигателя, низкая скорость | Недостаточное напряжение                                           | Проверить напряжение питания                         |
|                                                        | Перегрузка                                                         | Уменьшить нагрузку                                   |
|                                                        | Выбранная рабочая скорость слишком высокая или насадка не подходит | Выбрать подходящую скорость и насадку                |
| Сильный шум редуктора, его температура слишком высокая | Недостаточно смазки                                                | Добавить или заменить смазку                         |
| Насадка бьется о дежу                                  | Насадка дежи деформирована                                         | Отремонтировать или заменить деформированную насадку |

## УТИЛИЗАЦИЯ:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ВНИМАНИЕ:</b></p> <p>Данный значок (перечёркнутый мусорный бак на колесах) означает, что устройство не может быть утилизировано совместно с бытовыми отходами. Осуществляйте утилизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|