



Полки для сушки посуды



ПАСПОРТ

310.00.000 ПС

ООО «Итерма»
Ярославль

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Полки выполнены из нержавеющей стали.

Полки предназначены для использования в подсобных помещениях, кухонных помещениях и холодильных камерах предприятий общественного питания для складирования продуктов питания и кухонного инвентаря.

Пример записи обозначения полки при заказе:

Полка ППС-903Р ТУ 5624-002-55319869-2011 – полка для сушки посуды с верхним расположением кронштейнов, длина 900 мм, ширина 300 мм.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики.

Полки могут быть выполнены в следующих размерах:

Длина: 600мм, 900 мм, 1200 мм, ширина – 300 мм.

2.2 Эксплуатационная нагрузка на полку – не более 25 кг.

2.3 Полки могут быть изготовлены в других габаритных размерах, отличающихся от указанных в п. 2.1, и конструктивному исполнению по заказу потребителя.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделий должна проводиться в порядке установленном для утилизации изделий из металлов и нержавеющей сплавов.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	ППС-1203Р	ППС-603Р	ППС-903Р	ППС-903	ППС-1203	ППС-1403
Полка	1	1	1	1	1	1
Поддон	1	1	1	1	1	1
Ложемент из прутка	2	1	1	-	-	-
Ложемент	-	-	-	4	5	6
Кронштейн правый	1	1	1	1	1	1
Кронштейн левый	1	1	1	1	1	1
Болт М6х16	4	4	4	4	4	4
Шайба 6	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 Н	-	-	-	4	4	4
Гайка М6	-	-	-	4	4	4
Паспорт	1	1	1	1	1	1

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Полки устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации в подсобных помещениях, кухонных помещениях и холодильных камерах предприятий общественного питания.

Сборка полки производится потребителем.

Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.

После сборки и установки полка готова к эксплуатации.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Избегайте падения различных тяжелых предметов на поверхности во избежание ее повреждения.

- Применение специальных средств по уходу за изделиями из нержавеющей стали защищает изделие от внешних воздействий: зашлифовывает небольшие царапины, препятствует появлению на блестящей поверхности отпечатков пальцев. Допускается чистить поверхности влажной тряпкой или губкой. После чистки специальными чистящими средствами обязательно протереть сухой мягкой тканью!

- Производя очистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению линий шлифовки, не допуская круговых движений.

- Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры поверхностей в месте применения. Недопустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за столешницей.

- Регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения.

- Избегайте непосредственного длительного контакта поверхностей с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

- При чистке не допускается использование струи воды под давлением.

Для обеспечения работоспособности изделия в течение всего срока службы и сохранения его потребительских качеств, необходимо:

- ежемесячно осуществлять ревизию всех резьбовых соединений и, при необходимости, производить их подтяжку или замену;

- Не допускать наличие внешних факторов повреждения и нарушения работы изделий;

- Аккуратно относиться к изделиям и не нарушать правил эксплуатации, использовать только по назначению;

- Своевременно устранять возникшие неисправности;

- Не эксплуатировать неисправное оборудование.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Полка _____ ТУ 5624-002-55319869-2011

ПРИЕМКА	УПАКОВКА
Дата изготовления: “ ____ ” _____ 20 ____ г.	Дата упаковки: “ ____ ” _____ 20 ____ г.
Приемку произвел: _____ (подпись)	Упаковку произвел: _____ (подпись)

М.П.

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

На нейтральное оборудование

Печать и подпись продавца

ФИРМА:

ДАТА:

АДРЕС

МОНТАЖА:

➤ Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем паспорте.

➤ Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

➤ Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:

- наличие паспорта на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

➤ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска. В случае превышения гарантийного срока хранения, гарантийный срок эксплуатации 12 мес. исчисляется с даты окончания гарантийного срока хранения.

➤ В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

➤ Все рекламационные детали, узлы и комплектующие изделия должны быть возвращены заводу-изготовителю для анализа и принятия мер к дальнейшему предотвращению их появления.

➤ Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующей изделия с указанием номера изделия, даты изготовления, даты установки и подключения, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и (или) копию удостоверения механика, обслуживающего изделие.

Рекламации предприятию-изготовителю направляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ "О защите прав потребителей" от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999 и 30.12.2001. Гражданским кодексом РФ (части первая, вторая, третья) с изменениями и дополнениями от 20.02.1996, 24.10.1997, 08.07.1999, 17.12.1999, 16.04.2001, 15.05.2001, 26.11.2001, 21.03.2002, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки и (или)



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «Итер»

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Ярославской области, 06.03.2007 г.

150000, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 83, телефон (4852) 79-50-80, факс (4852) 79-50-80

в лице директора Выриковского Сергея Саватославича

заявляет, что

Мебель для предприятий общественного питания (оборудование нейтральное и типовые части к нему): столы, модели С (Б; Ц; БК; ЦС; П; БД; ЦД; Б-М; Ц-М; БК-М; П-М; БД-М; ЦД-М; БР; ЦР; Р; К; Т; ТП; ТР; ТК; ТД; В); полки, модели Ц (Н; Э; Х; К; Р; П; Р-Н; Р-К; Р-Р; Р-У; Р-С; Р-Х; Д; Т); шкафы, Ш (С; О; К; Д); столешки, модели С (С; Т; С; ТП; ТР; У; М; П); тележки, модели Т (С; П; Г; Э; К; Д; Т); ванны, модели В (Ц; С; М; Р); модули линии раздачи, модели М (Н; К; Р; У; С); арматуры, модели П (П; М; Л); ящики, модели Я (С; П; Ш; М); выдвигалы, модели С (П; О; Э; У); изотермические, модели С (П; О; Э; У); столы-выставки, модели С (В); зонты, модели З (Ц; В; Э; П; В; Э; П; В; Э; П; В);

выпускаемая по ТУ-5624-002-55319869-2011

Серийный выпуск

Код ОК 306-93 (ОКП) 36 2400
Код ТН ВЭД России 9405 20 990 0

соответствует требованиям

ГОСТ 16371-93 Пп. 2.2.29, 2.2.30

Декларация принята на основании

Протоколы испытаний № 411-335-0412-417-335-0412 от 25.04.2012 г., выданные ИЛ ООО «Сервисэксперт» (Акк. экз. № РОСС RU.0001.21MT82), 119019, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, д. 27, стр. 1а.

Дата принятия декларации: 26.04.2012

Декларация о соответствии действительна до: 25.04.2015

М.П.

С. С. Выриковский

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «ВСП МИРАТЕКС»

ул. Флотская, д. 5А, ком. 314, г. Москва, Россия 125493, тел. (495) 225-52-70, факс (495) 225-52-70

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11A802 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации: 26.04.2012, регистрационный номер декларации РОСС RU.AB02.D04428



[Handwritten signature]

В.К. Минорский

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

miratex
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО